* Afhankelijk van de software van het toestel of uw provider kan de inhoud van deze snelstartgids op sommige plaatsen afwijken van uw toestel.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Dutch. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-G810

Gebruiks-aanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de snelstartgids om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ *Raadpleeg*: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag. 12 (hiermee wordt aangegeven dat u pagina 12 kunt raadplegen.)

→ *Gevolgd door*: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op [Menu] → **Media** → **Muziekspeler** (betekent [Menu], gevolgd door **Media**, gevolgd door **Muziekspeler**)

[ ] *Rechte haken*: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⊖] (betekent: de aan-uittoets)

< > *Punthaken*: functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <**OK**> (betekent: de functietoets **OK**)

Auteursrechten en handelsmerken

De rechten op alle technologieën en producten die dit toestel bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product bevat software in licentie van Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian en Symbian OS zijn handelsmerken van Symbian Ltd.

- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. wereldwijd - Bluetooth QD ID: B013532.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 4

1. Communicatie 12

Oproepen 12
Berichten 15
Logboek 32

2. Media 36

Muziekspeler 36
Camera 38
Galerij 41
ShoZu 42
Videobewerker 43
ImageEditor 47
Radio 49
Flash® Player 51
RealPlayer® 51
Dictafoon 52
PC Studio 53

3. Uw persoonlijke zaken regelen 54

Contacten 54
Agenda 59
Quickoffice® 60
Adobe® Reader® 62
Opmerkingen 63

4. Web 64

Surfen op internet 64
Browserinstellingen wijzigen 66
Een bookmark toevoegen 67
Een bookmark gebruiken 67
Een webpagina opslaan en offline bekijken 68
Bestanden van internet downloaden 69

5. Connectiviteit 70
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken 70
Verbinding maken via USB 73
Uw toestel synchroniseren 75

6. Andere toepassingen 77
Rekenmachine 77
Klok 77
Omrekenen 79
GPS-gegevens 81
Plaatsen 83
Oxford 83
Navigatie 84
XTRA 85

7. Beheertoepassingen 87
Bestandsbeheer 87
Toepassingsbeheer 88
Apparaatbeheer 90
Beheer van activeringssleutels 91
Geheugenkaartbeheer 92
Verbindingsbeheer 94

8. Instellingen 96
Algemene instellingen 96
Telefooninstellingen 102
Verbindingsinstellingen 106
Instellingen voor toepassingen 109

9. Problemen oplossen 113

Index 118

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw toestel altijd topprestaties kan leveren.

Veiligheidsmaatregelen

WARNING

De telefoon buiten het bereik houden van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

Voorkom storing aan pacemakers

Houd een minimale afstand van 15 cm in acht tussen mobiele apparaten en pacemakers om potentiële storing te vermijden. Dit wordt aanbevolen door de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u reden hebt aan te nemen dat uw toestel storing veroorzaakt aan een pacemaker of ander medisch toestel, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met de fabrikant van de pacemaker of de medische apparatuur voor advies.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het toestel uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingsborden of instructies. Uw toestel zou ontploffingen of brand kunnen veroorzaken in of in de buurt van opslag- en distributieplaatsen van brandstoffen of chemicaliën of in omgevingen waar ontploffingen plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op het toestel, hou het toestel dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

CAUTION Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik het toestel niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires.

Als u niet-compatibele accessoires gebruikt, kan er schade aan het toestel of persoonlijk letsel ontstaan.

Schakel het toestel uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

Uw toestel kan storing veroorzaken aan medische apparaten in ziekenhuizen of zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel.

Schakel het toestel uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.

Het toestel kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld, als dit door het vliegtuigpersoneel wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
- Als de batterij vervangen wordt door een onjuist type kan er een explosie optreden. Gooi de batterijen weg volgens de instructies.

Gebruik uw toestel zorgvuldig en verstandig

- Laat het toestel niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het toestel niet aan met natte handen. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Het toestel bevat complexe elektronica. Bescherm het toestel tegen stoten en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Verf het toestel niet. Door verf kunnen bewegende delen verstopt raken en kan het toestel mogelijk niet naar behoren werken.
- Gebruik de flitslamp van de camera in het toestel niet dichtbij de ogen van kinderen of dieren.

- Het toestel en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

Het toestel zendt RF-signalen (radiofrequentie) uit die storingen kunnen veroorzaken in niet- of onvoldoende afgeschermde elektronische apparatuur, zoals pacemakers, gehoorapparaten en medische apparatuur in huis of in voertuigen. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische toestel om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik uw toestel in de normale gebruikspositie

Vermijd aanraking met de interne antenne van het apparaat.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is uw garantie niet meer geldig.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien teveel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,197 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation.

Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruikershandleiding geeft aan dat het toestel voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele apparatuur voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

hoofdstuk 1

Communicatie

U kunt met uw toestel veel verschillende soorten oproepen en berichten verzenden en ontvangen via mobiele netwerken en internet.

Oproepen

Informatie over de oproepfuncties van uw toestel. Zie de snelstartgids voor de basisprincipes van het bellen met de telefoon.

Een internationaal nummer bellen

1. Druk tweemaal op [*] om het teken **+** in te voegen (dit vervangt de internationale toegangscode).
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⌐].
3. Druk op [⌙] om de oproep te beëindigen.

Iemand bellen die in de lijst met contacten staat

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
2. Blader naar een contact of zoek het contact op door de eerste paar letters van de naam in te voeren.
3. Druk op [⌐] om het standaardnummer voor het contact te bellen.

U kunt ook op de bevestigingstoets drukken om de contactgegevens te openen en een ander nummer of ander type oproep te selecteren (zoals bijvoorbeeld een video-oproep).

Een pauze invoegen

Wanneer u geautomatiseerde telefoonsystemen belt, kunt u een pauze invoegen tussen het toestelnummer en een andere reeks cijfers.

Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op [*] om het type pauze te selecteren:

- **p** (automatische pauze) - druk driemaal op [*] om een automatische pauze in te voegen. Het toestel pauzeert twee seconden lang en verzendt de cijfers na de pauze vervolgens automatisch.
- **w** (handmatige pauze) - druk viermaal op [*] om een handmatige pauze in te voegen. Na de pauze moet u op <**Verzenden**> drukken om de resterende cijfers te verzenden.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het beeldscherm van het apparaat worden de gemiste oproepen weergegeven.

U belt als volgt een gemiste oproep terug:

1. Druk op de bevestigingstoets.
2. Blader naar een gemiste oproep.
3. Druk op [⌐] om het nummer te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [⌐] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar een nummer en druk op [⌐].

Oproepen doorschakelen

Uw serviceprovider of netwerk ondersteunt deze voorziening misschien niet.

U schakelt als volgt inkomende gesprekken door naar een ander nummer:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.** → **Telefoon** → **Doorschakelen**.
2. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een type doorschakeling en druk op <**Opties**> → **Activeren**.
4. Blader voor spraakoproepen naar een doorschakellocatie (mailbox of een ander nummer) en druk op de bevestigingstoets.
5. Geef een telefoonnummer in en druk op <**OK**> (indien nodig).

Oproepen blokkeren

Voor deze functie hebt u een blokkeringswachtwoord nodig, dat door uw provider wordt verstrekt.

U blokkeert als volgt inkomende oproepen van een bepaald nummer:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.** → **Telefoon** → **Blokkeren**.
2. Blader naar een type blokkering en druk op <**Opties**> → **Activeren**.

3. Geef het blokkeringswachtwoord in en druk op <**OK**>.

Als u het blokkeringswachtwoord drie keer verkeerd invoert, raakt het toestel geblokkeerd. Neem hierover contact op met uw provider.

Berichten

Hier vindt u informatie over berichtfuncties. Zie de snelstartgids voor instructies over het invoeren van tekst. Zie "Berichtenopties wijzigen." ▶ pag. 27 voor een beschrijving van de opties

Berichtmappen

Wanneer u Berichten opent, ziet u de functie **Nieuw bericht** en een lijst met mappen:

- **Inbox**: ontvangen berichten, behalve e-mailberichten en infoberichten
- **Mijn mappen**: standaardberichten en opgeslagen berichten
- **Mailbox**: ontvangen e-mail; wanneer u een mailbox maakt, wordt de naam die u opgeeft hier weergegeven
- **Ontwerpen**: berichten die u nog niet hebt verzonden
- **Verzonden**: recentelijk verzonden berichten
- **Outbox**: tijdelijke opslag voor berichten die nog moeten worden verzonden
- **Rapporten**: verzendrapporten van SMS- en MMS-berichten; als u een verzendrapport wilt ontvangen, moet u dit aangeven bij de berichtopties voordat u het bericht verzendt.

- Berichten die via Bluetooth worden verzonden, worden niet in de mappen Ontwerpen of Verzonden opgeslagen.
- Het is wellicht niet mogelijk om een verzendrapport te ontvangen voor een MMS-bericht dat naar een e-mailadres is gestuurd.

Symbolen in de Inbox

In de Inbox staan de volgende symbolen mogelijk naast uw berichten:

Symbool	Beschrijving
	Ongelezen SMS-bericht
	Melding van MMS-bericht
	Ongelezen MMS-bericht
	Ongelezen smart-bericht
	Ongelezen dienstbericht
	Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding
	Onbekend berichttype

Status van de Outbox

Wanneer u zich buiten het servicebereik bevindt of geen verbinding met het netwerk of de e-mailserver hebt, blijven uw berichten in de Outbox staan totdat de verbinding weer tot stand is gebracht. De status van de Outbox geeft informatie over de reden waarom een bericht nog in de Outbox staat:

- **Bezig met verzenden**: het toestel maakt verbinding en het bericht wordt direct verzonden.

- **Wacht**: het bericht staat in de rij achter een ander bericht en wordt zo snel mogelijk verzonden.
- **Opnieuw zenden om (tijd)**: het bericht kon niet worden verzonden en wordt op de opgegeven tijd opnieuw verzonden
- **Uitgesteld**: het bericht wordt op een later tijdstip verzonden
- **Mislukt**: het toestel heeft meerdere keren getracht het bericht te verzenden, maar dit is mislukt

SMS-berichten

SMS-berichten die meer dan 160 tekens bevatten, worden verzonden als twee of meer berichten en hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **SMS**.
2. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer de tekst in.
4. Druk op de bevestigingstoets → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.

Berichten ophalen van een SIM-kaart

Als u SMS-berichten op een SIM-kaart hebt staan, moet u ze naar het toestel kopiëren voordat u ze kunt bekijken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **SIM-berichten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Markeringen aan/uit** → **Markeren** (om er één te selecteren) of **Alle markeren** (om alles te selecteren).
3. Druk op <**Opties**> → **Kopiëren** → **Inbox** of een map.

U kunt de berichten nu bekijken in de map op uw toestel.

MMS-berichten

Voordat u MMS-berichten kunt verzenden, moet u een toegangspunt definiëren.

Een toegangspunt instellen

Uw serviceprovider verstrekt de instellingen voor het toegangspunt mogelijk via een smart-bericht. Zie "Gegevens of instellingen van smart-berichten opslaan in uw toestel." ▶ pag. 26 als u automatisch een toegangspunt wilt instellen met behulp van een smart-bericht.

U stelt als volgt handmatig een toegangspunt in:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.** → **Verbinding** → **Toegangspunten**.
2. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om een bestaand toegangspunt te selecteren of druk op <**Opties**> → **Nieuw toegangspunt**.
3. Stel de opties voor het toegangspunt in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Multimediabericht**.
2. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer een onderwerp in.
4. Blader omlaag en voer de tekst in.
5. Als u een bestaand multimediaobject wilt invoegen, drukt u op <**Opties**> → **Object invoegen** → een objecttype. Als u een nieuw multimediaobject wilt maken en invoegen, drukt u op <**Opties**> → **Nieuw invoegen** → een objecttype.
6. Druk op de bevestigingstoets → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

U kunt alleen afbeeldingen invoegen met een resolutie van 176 x 144 of lager.

Een multimediabericht bewerken

Voordat u het multimediabericht verzendt, kunt u het bewerken:

- Als u velden wilt toevoegen aan de berichtkop, drukt u op <**Opties**> → **Adresvelden** → een veldtype
- Als u de indeling van het bericht wilt wijzigen, drukt u op <**Opties**> → een tekstpositie
- Als u een voorbeeld van het bericht wilt bekijken, drukt u op <**Opties**> → **Voorbeeld**

- Als u een item wilt verwijderen, drukt u op <**Opties**> → **Bijlage verwijderen** → een item

U kunt afbeeldingen, geluiden of video's aan dia's toevoegen. U kunt echter slechts één type media per dia toevoegen.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.

Luisteren naar de voicemail

Als uw voicemailnummer vooraf is ingesteld door uw serviceprovider, kunt u [**1**] ingedrukt houden om uw voicemail te openen.

Als het voicemailnummer niet is ingesteld of als u het wilt wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Opr.mailbox**.
2. Geef het voicemailnummer in dat is verstrekt door uw serviceprovider.
3. Druk op <**OK**>.

U kunt nu uw voicemail beluisteren vanuit de standby-stand door [**1**] ingedrukt te houden.

E-mailberichten

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden of ontvangen, moet u een mailbox maken.

Een mailbox maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **E-mail** → **Mailboxen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe mailbox**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de wizard Mailbox te starten en volg de instructies op het scherm.

De nieuwe mailbox verschijnt automatisch in Berichten. Als u de huidige mailbox wilt wijzigen, gaat u terug naar E-mailinstellingen en stelt u de 'Mailbox in gebruik' in op een andere mailbox.

Als u het POP3-protocol gebruikt, wordt de mailbox niet automatisch bijgewerkt zodra u online bent. U moet de verbinding verbreken en opnieuw verbinding maken om de nieuwe berichten te zien.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer een onderwerp in.
4. Blader omlaag en voer de tekst in.
5. Druk op <**Opties**> → **Invoegen** → een type bijlage (optioneel).
6. Druk op de bevestigingstoets → **Verzenden**.

Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht bewaard in de Outbox totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Een e-mailbericht bekijken

Wanneer u een mailbox opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding maken met de e-mailserver om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten online:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Druk op <**Opties**> → **Verbinden**.
3. Druk op <**Opties**> → **E-mail ophalen** → **Nieuw**.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten offline:

1. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
2. Druk op <**Opties**> → **Verbind. verbreken**.

E-mailbijlagen bekijken of opslaan

E-mailbijlagen ( ) kunnen virussen bevatten die uw toestel schade kunnen toebrengen. Bescherm uw toestel door alleen bijlagen te openen als u de afzender vertrouwt. Zie "Certificaatbeheer." ▶ pag. 101 voor meer informatie.

U bekijkt als volgt een bijlage:

1. Druk op <**Opties**> → **Bijlagen** vanuit een geopende e-mail.
2. Blader naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets.

   De bijlage wordt geopend in de bijbehorende toepassing.

U slaat als volgt een bijlage op:

1. Druk op <**Opties**> → **Bijlagen** vanuit een geopende e-mail.
2. Blader naar de bijlage en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Een e-mailbericht verwijderen

U kunt e-mailberichten alleen van uw toestel verwijderen of zowel van het apparaat als van de e-mailserver.

U verwijdert als volgt een bericht alleen van uw toestel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Blader naar een e-mail en druk op <**Opties**> → **Verwijderen** → **Alleen telefoon**.

De titel van het e-mailbericht blijft in uw mailbox staan totdat u het bericht van de e-mailserver verwijdert.

U verwijdert als volgt een bericht zowel van het apparaat als van de e-mailserver:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Blader naar een e-mail en druk op <**Opties**> → **Verwijderen** → **Telefoon en server**.

Als u offline bent, worden de berichten van de server verwijderd zodra u opnieuw verbinding maakt. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden de te verwijderen berichten verwijderd zodra de verbinding met de mailbox wordt gesloten.

Audioberichten

U kunt audioberichten verzenden met spraakmemo's of geluidsclips. Zie "Dictafoon." ▶ pag. 52 voor het opnemen van een spraakmemo of een geluidsclip.

Een audiobericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Audiobericht**.
2. Druk op <**Opties**> → **Ontvngr toevoegen**.
3. Blader naar een ontvanger en druk op de bevestigingstoets → <**OK**> → een nummer (indien nodig).
4. U voegt als volgt een bestaande geluidsclip in:
   a. Druk op <**Opties**> → **Geluidsclip invoegen** → **Van Galerij**.
   b. Blader naar een geluidsclip en druk op de bevestigingstoets (ga verder met stap 6).
5. U neemt als volgt een nieuwe geluidsclip op en voegt deze in:
   a. Druk op <**Opties**> → **Geluidsclip invoegen** → **Nieuwe geluidsclip**.
   b. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stop**> om de geluidsclip automatisch bij het audiobericht te voegen.
6. Druk op <**Opties**> → **Verzenden**.

Infoberichten

Als uw serviceprovider deze voorziening ondersteunt, kunt u zich abonneren op infoberichten die automatische meldingen of nieuwsberichten verstrekken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbare infoberichten.

Een infodienstitem toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Infodienst**.
2. Druk op <**Opties**> → **Item** → **Zelf toevoegen**.
3. Geef een naam en nummer in voor het item en druk op <**OK**>.

Abonneren op een infodienst

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Infodienst**.
2. Blader naar een item en druk op <**Opties**> → **Abonnement**.

   Het toestel ontvangt nieuwe berichten nu automatisch.
3. U kunt het abonnement weer opzeggen door op <**Opties**> → **Abonnem. opzeggen** te drukken.

Sommige verbindingsinstellingen blokkeren infodiensten mogelijk. Neem contact op met uw provider voor de juiste verbindingsinstellingen.

Een infodienstitem bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Infodienst**.
2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een onderwerp en druk op de bevestigingstoets.

Automatische kennisgeving instellen van nieuwe infoberichten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Infodienst**.
2. Blader naar een item en druk op <**Opties**> → **Direct melden**.
3. U stopt de automatische kennisgeving door op <**Opties**> → **Direct melden verw.** te drukken.

Smart-berichten

Uw toestel kan allerlei smart-berichten ontvangen, waaronder visitekaartjes, beltonen, agenda-items, browserbookmarks en instellingen. Uw serviceprovider verzendt wellicht smart-berichten waarmee u instellingen in uw toestel kunt laden.

Gegevens of instellingen van smart-berichten opslaan in uw toestel

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Opties**> en sla de gegevens of instellingen op volgens het type smart-bericht:
   - Visitekaartje: selecteer **Visitekaartje opsl.**
   - Beltoon: om in de **Galerij** op te slaan selecteert u **Opslaan**
   - Agenda-item: selecteer **Opslaan in Agenda**
   - WAP-bericht: selecteer **Toev. aan bookms.** of **Opslaan in Contacten**
   - SMS-servicenummer: selecteer **Opslaan**

- Voicemailnummer: selecteer **Opslaan in Contacten**
- Toegangspunt-instellingen: selecteer **Opslaan**
- E-mailinstellingen: selecteer **Opslaan**

U kunt ook een e-mailmelding ontvangen, waarin wordt vermeld hoeveel nieuwe e-mails er in uw externe mailbox zitten.

Dienstberichten

U kunt dienstberichten ontvangen van uw serviceprovider. Deze worden automatisch verwijderd wanneer ze zijn verlopen. U kunt dienstberichten bekijken in de Inbox (mogelijk moet u het bericht van de serviceprovider downloaden). Neem voor informatie over de dienstberichten contact op met uw provider.

Berichtenopties wijzigen

SMS-berichtenopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **SMS** voor het volgende:

- **Berichtencentrales**: hier kunt u alle opgegeven berichtencentrales weergeven of een nieuwe berichtencentrale toevoegen (druk op <**Opties**> → **Nwe berichtencentr.**)
- **Ber.centrale in gebr.**: hier stelt u in welke berichtencentrale u gebruikt als u SMS-berichten verzendt
- **Tekencodering**: hier stelt u een type tekencodering in (**Voll. ondersteuning** voor Unicode beperkt de maximumlengte van uw berichten met ongeveer de helft)

- **Rapport ontvangen**: hier stelt u in dat u een verzendrapport wilt ontvangen als het bericht is afgeleverd
- **Geldigheid bericht**: hier stelt u in hoe lang het bericht geldig moet zijn; als het bericht niet binnen de opgegeven tijd kan worden afgeleverd, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd
- **Ber. verzonden als**: hier stelt u in dat tekstberichten worden omgezet in een andere indeling
- **Voorkeursverbinding**: hier stelt u een netwerkverbindingstype in
- **Ant. via zelfde centr.**: hier stelt u in dat dezelfde berichtencentrale moet worden gebruikt voor het ontvangen van antwoord op een bericht

MMS-berichtenopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Multimediabericht** voor het volgende:

- **Grootte afbeelding**: hier stelt u een afmeting in voor afbeeldingen die aan multimediaberichten worden toegevoegd (wanneer u een bericht verzendt naar een e-mailadres, wordt de afmeting automatisch ingesteld op **Klein**)
- **MMS-aanmaakmodus**: hier kunt u de modus selecteren voor het maken van MMS-berichten
- **Toeg.punt in gebruik**: hier stelt u een toegangspunt in voor het verzenden van MMS-berichten
- **Multimedia ophalen**: hier stelt u een optie in voor het ontvangen van MMS-berichten

- **Anonieme ber. toest.**: hier stelt u in of u berichten van anonieme afzenders wilt ontvangen of niet
- **Advertent. ontvang.**: hiermee kunt u advertenties toestaan of blokkeren
- **Rapport ontvangen**: hier stelt u in dat u een verzendrapport wilt ontvangen als het bericht is afgeleverd
- **Rapportz. weigeren**: hier stelt u in dat u verzendrapporten weigert voor MMS-berichten
- **Geldigheid bericht**: hier stelt u in hoe lang het bericht geldig moet zijn; als het bericht niet binnen de opgegeven tijd kan worden afgeleverd, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd

E-mailopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **E-mail** voor het volgende:

- **Mailboxen**: hier kunt u een lijst met gedefinieerde mailboxen bekijken. Voor elke mailbox kunt u de volgende opties instellen:

  Verbindingsinstellingen

  - **Inkomende e-mail**: hier stelt u opties in voor inkomende e-mail
  - **Uitgaande e-mail**: hier stelt u opties in voor uitgaande e-mail

  Gebruikersinstellingen

  - **Mijn mailnaam**: hier stelt u uw gebruikersnaam in
  - **Bericht zenden**: hier geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden verzonden of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.
  - **Kopie naar mij**: hier stelt u in dat kopieën van uitgaande e-mails worden opgeslagen

- **Handtek. opnemen**: hier stelt u in dat een handtekening in uw e-mails wordt opgenomen
- **Melding bij nieuwe e-mail**: hier stelt u in dat er een symbool wordt weergegeven als u nieuwe e-mail ontvangt

Inst. voor ophalen

- **E-mail ophalen**: hier stelt u in dat alleen de titels van e-mails of het volledige bericht met bijlagen wordt opgehaald (u kunt een limiet instellen voor volledige berichten)
- **Aantal**: hier stelt u een maximaal aantal titels in dat u per keer wilt ophalen
- **Pad IMAP4-map** (voor IMAP4): hier stelt u een pad in naar de map die wordt gesynchroniseerd met de server
- **Mapabonnementen** (voor IMAP4): hier maakt u verbinding met de mailbox en worden mappen bijgewerkt

Automatisch ophalen

- **E-mailmeldingen**: hier stelt u in dat u bericht wilt zodra u een nieuwe e-mail ontvangt
- **E-mail ophalen**: hier stelt u in dat e-mail automatisch moet worden opgehaald van de server

- **Mailbox in gebruik**: hier stelt u een mailbox voor berichten in

Berichtenopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Dienstbericht** voor het volgende:

- **Dienstberichten**: hier stelt u in of u dienstberichten wilt ontvangen.

- **Ber. downloaden**: hier stelt u in of u nieuwe dienstberichten automatisch of handmatig wilt downloaden

Opties voor infoberichten

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Infodienst** voor het volgende:

- **Ontvangst**: hier stelt u in of u infoberichten wilt ontvangen
- **Taal**: hier stelt u in of u infoberichten wilt ontvangen in **Alle** of **Geselecteerd** talen
- **Itemherkenning**: hier stelt u in dat het itemnummer automatisch moet worden opgeslagen wanneer u een infobericht ontvangt dat niet tot een bestaand item behoort

Andere berichtenopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Overige** voor het volgende:

- **Verzonden ber. opsl.**: hier stelt u in dat kopieën van uitgaande berichten worden opgeslagen
- **Aantal opgesl. ber.**: hier stelt u een maximumaantal opgeslagen berichten in dat in de map Verzonden moet worden bewaard; nieuwe berichten worden opgeslagen terwijl oudere berichten dan worden verwijderd.
- **Gebruikt geheugen**: hier stelt u een geheugenlocatie in voor het opslaan van berichten

Logboek

Hier vindt u meer informatie over het bekijken van logboekgegevens van oproepen, packet-gegevens en andere communicatiegebeurtenissen.

Recente oproepen

U kunt logboeken van recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers bekijken en verwijderen.

Logboeken met recente oproepen bekijken

U bekijkt als volgt recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.**.
2. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.

Als u een nummer uit een logboek wilt bellen, bladert u naar het nummer en drukt u op [ ].

Logboeken met recente oproepen wissen

U kunt alle logboeken met recente oproepen tegelijk wissen, u kunt één logboek wissen of een enkel nummer uit een logboek wissen.

U wist als volgt alle logboeken met recente oproepen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Wis recente oproep.**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

U wist als volgt één logboek met recente oproepen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.** → een type oproep.
2. Druk op <**Opties**> → **Lijst wissen**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

U wist als volgt een enkel nummer uit een logboek:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.** → een type oproep.
2. Blader naar een nummer en druk op [**C**], of druk op <**Opties**> → **Verwijderen**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Gespreksduur

Als u de gespreksduur wilt zien van uw laatste oproep, het gekozen nummer, een ontvangen oproep of alle oproepen, drukt u in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Duur oproep**.

U zet als volgt de gespreksduurtellers op nul:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Duur oproep**.
2. Druk op <**Opties**> → **Timers op nul**.
3. Geef de blokkeringscode in (de standaardblokkeringscode is **00000000**) en druk op <**OK**>.

Packet-gegevens

Als u de hoeveelheid verzonden of ontvangen packet-gegevens wilt bekijken, drukt u op [Menu] → **Logboek** → **Packet-ggvns**.

U zet als volgt de packet-gegevenstellers terug op nul:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Packet-ggvns**.
2. Druk op <**Opties**> → **Tellers op nul**.
3. Geef de blokkeringscode in (de standaardblokkeringscode is **00000000**) en druk op <**OK**>.

Communicatielogboek

U kunt communicatiegegevens bekijken en logboeken filteren met het communicatielogboek.

Het communicatielogboek bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.

Sommige gebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is gesplitst, worden weergegeven als één communicatiegebeurtenis.

Logboekgebeurtenissen filteren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Druk op <**Opties**> → **Filter**.
4. Blader naar een filtertype en druk op de bevestigingstoets.

Het communicatielogboek wissen

U wist als volgt alle logboekgebeurtenissen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Druk op <**Opties**> → **Logboek wissen**.
4. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Duur logboek

U kunt wijzigen hoe lang communicatiegebeurtenissen in het logboek moeten worden opgeslagen. Daarna worden gebeurtenissen automatisch verwijderd om geheugen vrij te maken.

U stelt als volgt een tijdsduur voor het logboek in:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.
4. Blader naar een duur en druk op de bevestigingstoets.

Als u **Geen logboek** selecteert, worden er geen communicatiegebeurtenissen in het logboek opgeslagen.

hoofdstuk 2

Media

Hier vindt u meer informatie over de mediatoepassingen op uw toestel: Muziekspeler, Camera, Galerij, ShoZu, Videobewerker, ImageEditor, Radio, Flash-speler, RealPlayer en Dictafoon.

Muziekspeler

Met de muziekspeler kunt u MP3-, AAC- of WMA-muziekbestanden afspelen.

Bestanden op uw toestel zetten

U kunt muziekbestanden op uw toestel zetten door ze te downloaden van internet of ze over te zetten van een computer met behulp van PC Studio (zie de Help bij PC Studio), een microSD-geheugenkaart of Windows Media Player.

Bestanden aan de muziekbibliotheek toevoegen

U voegt als volgt bestanden toe aan de muziekbibliotheek:

1. Zet muziekbestanden op uw toestel.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Muziekspeler** → <**Opties**> → **Muziekbibliotheek**.
3. Druk op <**Opties**> → **Muziekbibl. bijwerken**.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Muziekspeler** → <**Opties**> → **Muziekbibliotheek**.
2. Blader naar een afspeellijst.

3. Druk op <**Opties**> → **Afspelen**.
4. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestiging	Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie (Omhoog)	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (minder dan 3 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
Navigatie (Omlaag)	Vooruit springen; vooruit spoelen (ingedrukt houden)
Volume	het volume harder of zachter zetten
0	Het afspelen stoppen

U hebt ook toegang tot de volgende opties:

- Als u muzieknummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op <**Opties**> → **Willekeurig afspelen** → **Aan**.
- Als u één of alle nummers steeds opnieuw wilt afspelen, drukt u op <**Opties**> → **Herhalen**.
- Als u de muziekspeler wilt sluiten met de muziek op de achtergrond, drukt u op <**Opties**> → **Afsp. in achtergrond**.

Een afspeellijst maken

U maakt als volgt uw eigen afspeellijst:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Muziekspeler**.
2. Druk op <**Opties**> → **Muziekbibliotheek** → **Tracklijsten**.
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe tracklijst** → een geheugenlocatie (indien nodig).
4. Geef een naam voor de afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
5. Blader naar een nummer en druk op de bevestigingstoets om het nummer aan de afspeellijst toe te voegen.

Camera

U kunt met uw toestel digitale foto's nemen (jpg-indeling) of video's opnemen (mp4-indeling).

Een foto nemen

1. Open het cameradeksel.
2. Draai het toestel 90° naar links (tegen de klok in).
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camerastand").

4. Druk op [Camera] om de foto te maken.

Druk op <**Opties**> en ga naar **Instellingen**. Selecteer **Algemeen** → **GPS aan/uit** → **Aan** en neem een foto. De locatiegegevens worden bij de foto opgeslagen en u kunt deze naar Google Maps uploaden.

Het toetsenbord gebruiken in de camerastand

Toets	Functie
Navigatie (Naar links)	QuickView openen
Navigatie (Naar rechts)	De flitser in- of uitschakelen
Navigatie (Omlaag)	De tijdsvertraging voor het nemen van een foto instellen
Navigatie (Omhoog)	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen
1	Overschakelen naar de camcorderstand
2	De opnamestand wijzigen
3	De tijdsvertraging voor het nemen van een foto instellen
*	De flitser in- of uitschakelen
0	De macrofunctie in- of uitschakelen
#	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Afbeeldingen**.
2. Blader naar een afbeelding en druk op de bevestigingstoets.

Een video-opname maken

1. Open het cameradeksel.
2. Draai het toestel 90° naar links (tegen de klok in).
3. Druk driemaal op [**1**] om de camcorder te starten.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand").
5. Druk op [Camera] om de opname te starten.
6. Druk op <■> of op [Camera] om de opname te stoppen.

Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand

Toets	Functie
Navigatie (Naar links)	QuickView openen
Navigatie (Naar rechts)	Het geluid in- of uitschakelen
Navigatie (Omlaag)	De vertraging voordat een video wordt opgenomen, instellen
Navigatie (Omhoog)	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen
1	Naar de camerastand overschakelen

Toets	Functie
3	De vertraging voordat een video wordt opgenomen, instellen
#	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Videoclips**.
2. Blader naar een video en druk op de bevestigingstoets.

Galerij

U kunt al uw mediabestanden en internetkoppelingen voor streaming beheren vanuit Galerij.

Een mediabestand openen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij**.

   Uw mediabestanden worden automatisch gesorteerd op bestandstype.
2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.

Een internetkoppeling voor streaming aan de Galerij toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Streaming kop.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe koppeling** → een geheugenlocatie (indien nodig).

3. Geef een naam en internetadres in en druk op de bevestigingstoets.

Streaming content afspelen van internet

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Streaming kop.**.
2. Blader naar een koppeling en druk op de bevestigingstoets.

   RealPlayer wordt gestart en u wordt gevraagd of u verbinding wilt maken met internet.
3. Druk op <**Ja**>.

ShoZu

Met ShoZu kunt u foto's en video's naar uw favoriete websites en blogs uploaden en daar ook de nieuwste updates vandaan halen.

ShoZu activeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **ShoZu** → <**Opties**> → **Activeren** → <**Ja**>.
2. Geef de ShoZu-ID en -wachtwoord in en druk op <**OK**>.
3. Blader naar een toegangspunt en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

Een nieuwe bestemming maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → <**Opties**> → **Add new destination** → <**Ja**>.
2. Geef de naam van de bestemming in, uw e-mailadres, uw gebruikersnaam (indien nodig) en uw wachtwoord.
3. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om een nieuwe bestemming toe te voegen.

Een bestand uploaden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.
2. Selecteer een bestand en druk op <**Opties**> → **Send**.
3. Selecteer een bestemming.
4. Druk op <**Upload**>.

Met ShoZu kunt u foto's met locatiegegevens naar Google Maps uploaden. Bij sommige zoekacties voor de locatie in Google Maps kunnen uw foto's dan verschijnen.

De nieuwste updates ontvangen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → een website.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de nieuwste updates van de website te downloaden.

Videobewerker

Met Videobewerker kunt u videoclips bewerken of nieuwe videoclips maken door foto's of videoclips samen te voegen.

Een video bijsnijden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Video bewerken**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te starten.

4. Markeer het begin en einde van de nieuwe videoclip:
   - Druk op het punt waar u de videoclip wilt laten beginnen op <**Start**>.
   - Druk op het punt waar u de videoclip wilt laten beginnen op <**Einde**>.
5. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** en wijzig de instellingen voor het opslaan van de videobestanden, zoals de beeldkwaliteit, het voorvoegsel van de naam en de geheugenlocatie.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Terug**> → <**Opties**> → **Opslaan**.

   Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Geluid aan een videoclip toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Video bewerken**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te starten.
4. Druk op <**Opties**> → **Audio** en kies een van de volgende opties:
   - **Audio dubbing**: hiermee kunt u een van de opgeslagen geluidsbestanden toevoegen.
   - **Live dubbing**: hiermee kunt u geluid toevoegen door een nieuw geluid op te nemen.
5. Als u een bestaand geluid wilt toevoegen <**Opties**> → **Dubbing starten** → een geluid.

Als u een nieuw geluid wilt toevoegen, drukt u op <**Opnemen**> en neemt u een geluid op.

Nadat u het geluid hebt toegevoegd, wordt de video automatisch op de telefoon afgespeeld.

6. Druk op <**Terug**>.
7. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** en wijzig de instellingen voor het opslaan van de videobestanden, zoals de beeldkwaliteit, het voorvoegsel van de naam en de opslaglocatie.
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Terug**> → <**Opties**> → **Opslaan**.

   Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Een diavoorstelling maken

U kunt foto's combineren om een diavoorstelling te maken van uw favoriete foto's.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Fotofilm maken**.
2. Selecteer de gewenste foto's en druk op <**Gereed**>.
3. Terwijl u een document bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Effect	hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.

Optie	Beschrijving
Invoegen → **Foto's invoegen**, **Tekstclip invoegen**	hiermee kunt u een foto of tekst invoegen
Overgang	Hier stelt u in hoe uw voorstelling van de ene video of foto naar de andere gaat
Commentaar → **Invoegen**	hier voegt u audio aan uw voorstelling toe
Duur	hier stelt u de duur van de foto's in
Verplaatsen	hier wijzigt u de volgorde van de foto's
Instellingen	hier wijzigt u de eigenschappen voor het opslaan van het videobestand, zoals beeldkwaliteit, standaardlabel en geheugenlocatie

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan**.

   Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Een storyboard maken

U kunt foto's en videoclips samenvoegen op een storyboard.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Storyboard**.

2. Selecteer de gewenste foto's en video's en druk op <**Gereed**>.

   U hebt dezelfde opties als bij het maken van een diavertoning. Zie het vorige gedeelte.

   Daarnaast kunt u met **Clip bewerken** een geselecteerde video bijsnijden of audio aan de video toevoegen.

3. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan**.

   Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

ImageEditor

Met ImageEditor kunt u afbeeldingen bewerken en leuke effecten meegeven.

Effecten op afbeeldingen toepassen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **ImageEditor**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe beeld** → **Openen** of **Beeld vastleggen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Effecten** → een effectoptie.
5. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en druk op <**Gereed**>.
6. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan als**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Een afbeelding aanpassen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **ImageEditor**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe beeld** → **Openen** of **Beeld vastleggen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (automatisch niveau, helderheid, contrast, kleur).
5. Wijzig de afbeelding zoals gewenst met de navigatietoets en druk op <**Gereed**>.
6. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan als**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Een afbeelding transformeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **ImageEditor**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe beeld** → **Openen** of **Beeld vastleggen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Transformeren** → **Roteren** of **Omdraaien**.
5. Roteer of spiegel de afbeelding zoals gewenst met de navigatietoets en druk op <**Gereed**>.
6. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan als**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Een visueel element invoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **ImageEditor**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe beeld** → **Openen** of **Beeld vastleggen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Invoegen** → een visueel element (kader, beeld, clipart, emoticon of tekst).
5. Selecteer een visueel element en druk op <**Selecteer**>.
6. Druk op <**Gereed**> of <**Opties**> → **Gereed**.
7. Wanneer u klaar bent, selecteert u <**Opties**> → **Opslaan als**.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Radio

U kunt naar uw favoriete zenders luisteren met de FM-radio.

luisteren naar de FM-radio

1. Sluit een headset op de headsetingang aan.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Radio**.
3. Selecteer ▲ of ▼ om te zoeken naar beschikbare radiozenders.
4. U hebt de volgende opties:
   - U kunt een radiostation instellen door handmatig de frequentie in te voeren via <**Opties**> → **Handmatig zoeken**.
   - U kunt het volume regelen door op [Volume] te drukken.

- U kunt het geluid overschakelen naar de luidspreker van de telefoon via <**Opties**> → **Luidsprkr inschakelen**.
- U kunt tijdens het luisteren naar de radio andere functies gebruiken via <**Opties**> → **Afspelen in achtergr.**.

Een lijst met favoriete radiozenders instellen

Nadat u een lijst met zenders hebt opgesteld, kunt u hieruit zenders kiezen door op het radioscherm ⏮ of ⏭ te selecteren.

Radiozenders opslaan via automatisch afstemmen

1. Druk in het scherm van de radio op <**Opties**> → **Kanalen** voor de lijst met stations.
2. Druk op <**Opties**> → **Kanalen auto. opsl.**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**> (alle bestaande zenders worden vervangen).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Terug**>.

Een radiozender handmatig opslaan.

1. Ga in het radioscherm naar het gewenste station.
2. Druk op <**Opties**> → **Kanaal opslaan**.

3. Selecteer een lege locatie.
4. Geef een naam in voor de zender en druk op <**OK**>.

Flash® Player

Uw toestel wordt geleverd met Flash-speler voor het bekijken van Flash-bestanden (*.swf).

U bekijkt als volgt een Flash-bestand:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Flash-speler**.
2. Blader naar een Flash-bestand en druk op de bevestigingstoets (blader naar rechts om bestanden op te zoeken op een geheugenkaart).

RealPlayer®

Uw toestel wordt geleverd met RealPlayer voor het bekijken van allerlei soorten mediabestanden en streaming content van internet. RealPlayer ondersteunt bestanden in de volgende indelingen: 3gp, mp4, rm, ram, ra en rv.

Een mediabestand afspelen in RealPlayer

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **RealPlayer**.
2. Druk op <**Opties**> → **Openen** → **Recente clips** of **Opgeslagen clip**.
3. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.

Streaming content van internet afspelen met RealPlayer

Wanneer u een koppeling opent naar streaming content met uw webbrowser, wordt de content door RealPlayer gebufferd en afgespeeld (zie "Surfen op internet." ▶ pag. 64). U kunt vervolgens de functietoetsen en volumetoets gebruiken om opties voor de streaming content in te stellen.

Dictafoon

U kunt met de Dictafoon spraakmemo's en geluidsclips opnemen en afspelen.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Dictafoon**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stop**>.

   De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Dictafoon**.
2. Druk op <**Opties**> → **Ga naar Galerij**.
3. Blader naar een spraakmemo en druk op de bevestigingstoets.

   Het afspelen begint automatische.
4. Met de schermtoetsen kunt u het afspelen regelen.

PC Studio

PC Studio, dat zich op de PC Studio-cd-rom bevindt, is een Windows-programma waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beheren en bestanden kunt synchroniseren met bestanden op uw toestel. Installeer het programma en raadpleeg de Help bij PC Studio voor meer informatie.

PC Studio installeren

1. Plaats de cd met PC Studio in een computer met het Windows-besturingssysteem.
2. Selecteer een taal voor het installatieprogramma.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Tijdens de installatie worden de benodigde USB-stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd.

PC Studio gebruiken

Als u het toestel met een computer met PC Studio wilt gebruiken, moet u de USB-modus van het apparaat wijzigen (zie "PC Studio gebruiken." ▶ pag. 74).

hoofdstuk 3

Uw persoonlijke zaken regelen

Hier vindt u informatie over het beheer van uw contacten, het plannen van afspraken, het maken van notities en het gebruik van QuickOffice en Adobe® Reader®.

Contacten

U kunt contactkaarten en -groepen gebruiken om de gegevens van uw contacten op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

Een nieuwe contactkaart maken

U kunt contactkaarten opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

Een nieuwe contactkaart maken in het geheugen van het apparaat

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw contact**.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in.

   Als u nog meer gegevensvelden wilt invoegen, drukt u op <**Opties**> → **Detail toevoegen** → een gegevenstype. Als u een afbeelding aan de contactkaart wilt toevoegen, drukt u op <**Opties**> → **Thumbnail toevoeg.**→ een afbeelding.

4. Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op <**Gereed**> om de contactkaart op te slaan.

Een nieuwe contactkaart maken op een SIM-kaart

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Druk op <**Opties**> → **SIM-contacten** → **SIM-telefoonboek** (SIM-kaart).
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuw SIM-contact**.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op <**Gereed**> om de contactkaart op te slaan.

Contactkaarten zoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Typ de eerste tekens van de naam van het contact in het zoekvak.

   De contactkaarten worden weergegeven, waarbij de naam die het meest overeenkomt met de letters die u hebt ingevoerd, is gemarkeerd.
3. Blader naar een contact en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.

Een contactkaart kopiëren

U kopieert als volgt contactkaarten van de ene geheugenlocatie naar de andere:

1. Open als volgt de lijst met contacten:
   a. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** (telefoongeheugen).
   b. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** → <**Opties**> → **SIM-contacten** → **SIM-telefoonboek** (SIM-kaart).

2. Blader naar een contact en druk op <**Opties**> → **Kopie naar Contact.** of **Kopieer naar SIM**.

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, kunt u ook contacten kopiëren van en naar de kaart. Dit doet u als volgt: druk op <**Opties**> → **Kopiëren** → **Naar geheugenkaart** of **Van geheugenkaart**.

Een standaardtelefoonnummer of -adres instellen

Sommige contactkaarten bevatten wellicht meer dan één telefoonnummer of adres.

U stelt als volgt een bepaald telefoonnummer of adres in als standaard:

1. Open een lijst met contacten (zie "Een contactkaart kopiëren." ▶ pag. 55).
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Opties**> → **Standaardnummers**.
4. Blader naar een standaardtype en druk op de bevestigingstoets.
5. Blader naar een nummer of adres en druk op de bevestigingstoets.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Terug**>.

Een snelkeuzenummer toewijzen aan een contactkaart

U kunt snelkeuzenummers toewijzen aan maximaal acht contactkaarten ([**2**] tot en met [**9**]); [**1**] is gereserveerd als snelkeuzenummer voor uw voicemail.

U wijst als volgt snelkeuzenummers toe:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een telefoonnummer en druk op <**Opties**> → **Snelkeuze toewijz.**.
4. Blader naar een nummer of adres en druk op de bevestigingstoets.
5. Druk indien nodig op <**Ja**>.

Een beltoon aan een contactkaart of -groep toewijzen

U kunt voor elke contactkaart en groep een bepaalde beltoon instellen.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Opties**> → **Beltoon**.
4. Blader naar een video en druk op de bevestigingstoets.

Bij een afzonderlijk contact wordt de beltoon gebruikt die het laatst is ingesteld voor de contactkaart. Als u bijvoorbeeld een beltoon aan een groep toewijst en vervolgens een beltoon toewijst aan een contactkaart binnen die groep, wordt de beltoon gebruikt die aan de contactkaart is toegewezen, wanneer er door die persoon wordt gebeld.

Een contactgroep maken

U kunt groepen met contacten maken en vervolgens e-mails of berichten aan de gehele groep verzenden.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar rechts om naar de groepslijst te gaan.
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep**.
4. Geef een naam in en druk op de bevestigingstoets.
5. Blader naar de nieuwe groep en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.
6. Druk op <**Opties**> → **Leden toevoegen**.
7. Blader naar elk contact dat u wilt toevoegen en druk op de bevestigingstoets.
8. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op <**OK**> om de contacten in de groep op te slaan.

Uw contacten synchroniseren

U synchroniseert uw contacten als volgt met het huidige synchronisatieprofiel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar een contact en druk op <**Opties**> → **Synchronisatie** → **Starten**.
3. Blader naar een synchronisatieprofiel en druk op de bevestigingstoets.

Zie "Uw toestel synchroniseren." ▶ pag. 75 als u synchronisatieprofielen of -instellingen wilt wijzigen.

Agenda

Met de agenda kunt u afspraken, verjaardagen of andere gebeurtenissen bijhouden.

Een agenda-item maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Agenda**.
2. Blader naar een datum en druk op <**Opties**> → **Nieuw item** → een type item:
   - **Vergadering**: een herinnering op een bepaalde datum en tijd
   - **Memo**: algemene tekst
   - **Verjaardag**: een jaarlijkse herinnering voor een speciale datum
   - **Taak**: een notitie over een bepaalde taak
3. Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
4. Druk op <**Gereed**> wanneer u klaar bent. Uw item wordt opgeslagen.

In het veld **Synchronisatie** kunt u opgeven of een gebeurtenis **Privé** (kan alleen door u worden bekeken), **Openbaar** (kan worden bekeken door iedereen die toegang heeft tot uw gegevens als u hebt gesynchroniseerd) of **Geen** (niet gesynchroniseerd) is.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → een weergavetype.

Een alarm voor een agenda-item afzetten

Als u een alarm instelt voor een agenda-item, gaat het alarm een minuut lang af op de opgegeven tijd. Als u het alarm wilt afzetten, drukt u op <**Stop**>.

Als u het alarm kort daarna opnieuw af wilt laten gaan, drukt u op <**Stil**> → <**Snooze**>.

Agendaopties wijzigen

Selecteer in een willekeurige agendaweergave <**Opties**> → **Instellingen** om de volgende opties te wijzigen:

- **Agenda-alarmtoon**: hier kunt u zelf een alarmtoon kiezen
- **Snoozetijd alarm**: hier stelt u in hoe lang de snoozetijd moet duren voor een agenda-alarm
- **Standaardweergave**: hier stelt u in welke weergave wordt getoond als u de agenda opent
- **Week begint met**: hier stelt u in met welke dag de week moet beginnen
- **Titel weekweergave**: hier stelt u de titel van de weekweergave in op een weeknummer of datum

Quickoffice®

Met Quickoffice kunt u Word-, Excel- en PowerPoint -bestanden op uw toestel openen.

Een Quickoffice-document openen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Quickoffice**.

2. Blader naar rechts om de verschillende toepassingen te gebruiken (Quickword, Quicksheet en Quickpoint).
3. Blader naar een document en druk op de bevestigingstoets.
4. Terwijl u een document bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Zoom	Gedeelte van een document vergroten
Worksheet	Naar een ander werkblad gaan
Go to	Naar onder, boven of een specifieke positie in een document gaan
Search	Tekst zoeken
Start Autoscroll	Automatisch door een document bladeren
Resize	Een kolom of rij vergroten of verkleinen, of een kolom in de breedste kolom passen
Pan	Naar rechts of naar links gaan
Full screen	Het gehele beeldscherm gebruiken voor de weergave

Quickoffice bijwerken

Met Quickmanager kunt u updates voor toepassingen, nieuwe Quickoffice-producten of speciale aanbiedingen downloaden.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Quickoffice**.
2. Blader naar rechts om naar **Quickmanager** te gaan.
3. Blader naar een Quickmanager-item en druk op de bevestigingstoets.

Adobe® Reader®

Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten openen en bekijken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Adobe PDF**.
2. Druk op <**Opties**> → **Blad. naar bestand**.
3. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.
4. Blader naar een bestandstype en druk op de bevestigingstoets.
5. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.
6. Terwijl u een document bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Zoomen	Gedeelte van een document vergroten
Zoeken	Tekst zoeken
Weergave	Het volledige beeldscherm gebruiken om het document te bekijken of te draaien

Optie	Beschrijving
Ga naar	Naar een andere pagina gaan

Opmerkingen

Met Notities kunt u tekstnotities maken en deze met andere apparaten synchroniseren.

Een opmerking maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Notities**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe notitie**.
3. Geef de tekst in.
4. Als u klaar bent met het invoeren van tekst, drukt u op <**Gereed**> om de notitie op te slaan.

Notities synchroniseren met andere apparaten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Notities**.
2. Blader naar een notitie en druk op <**Opties**> → **Synchronisatie** → **Starten**.
3. Blader naar een synchronisatieprofiel en druk op de bevestigingstoets.

hoofdstuk

4 Web

U kunt met de ingebouwde webbrowser in het toestel draadloos verbinding maken met internet. U moet het volgende doen om verbinding te maken met internet:

- Aanmelden bij een draadloos netwerk dat gegevensoproepen ondersteunt
- De gegevensservice activeren voor uw SIM-kaart
- Een internettoegangspunt verkrijgen van een serviceprovider
- Uw webinstellingen definiëren

Uw toestel is ingesteld voor draadloze toegang tot internet. Als u geen verbinding krijgt met internet, neemt u contact op met uw serviceprovider om nieuwe browserinstellingen te downloaden.

Surfen op internet

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.

   Het toestel geeft een lijst met bookmarks en mappen weer.

2. U opent als volgt een webpagina:

   - Blader naar een bookmark of map en druk op de bevestigingstoets.
   - Geef een Bluetooth-wachtwoord in en druk op de bevestigingstoets.

3. Als u de bevestigingstoets ingedrukt houdt terwijl u een webpagina bekijkt, kunt u de werkbalk verbergen of weergeven:

Symbool	Beschrijving
	Veelgebruikte koppelingen
	Paginaoverzicht
	Opnieuw laden
	Zoeken

4. Druk op <**Sluiten**> om de internetverbinding te sluiten.

- Als de melding "Onvoldoende geheugen" wordt weergegeven, sluit u andere actieve toepassingen om systeemgeheugen beschikbaar te maken en start u de browser opnieuw.
- Als u een versleutelde verbinding tot stand hebt gebracht, wordt er een beveiligingssymbool (🔒) weergegeven.

Druk op <**Opties**> tijdens het surfen om de volgende opties in te stellen:

- **Ga naar webadres**: naar de ingevoerde webpagina gaan
- **Bookmarks**: de lijst met bookmarks weergeven
- **Opslaan als bookmark**: een nieuwe bookmark voor de huidige webpagina maken
- **Scherm draaien**: overschakelen op breedbeeld
- **Navigatieopties**: schermafbeeldingen weergeven van pagina's die u recentelijk hebt bezocht of de huidige pagina opnieuw laden
- **Zoomopties**: in- of uitzoomen op een webpagina

- **Venster**: alle pop-ups blokkeren tijdens het surfen of toestaan dat pop-ups in de browser worden weergegeven
- **Privacyggvns wissen**: gegevens wissen die worden overgedragen tijdens het surfen, zoals cookies, gegevens in het cachegeheugen, de geschiedenis, formulieren of wachtwoordgegevens
- **Instrumenten**: pagina's opslaan voor offline gebruik, een webpagina verzenden of informatie over een webpagina bekijken
- **Zoeken**: zoeken naar tekst op een webpagina
- **Instellingen**: de browserinstellingen wijzigen

Browserinstellingen wijzigen

Druk in de browser op <**Opties**> → **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:

- **Algemeen**: hier kunt u opties instellen voor toegangspunten, de startpagina, geschiedenis, beveiliging en Java
- **Pagina**: hier stelt u opties in voor het laden en weergeven van webcontent
- **Privacy**: hier stelt u opties in voor bookmarks en cookies
- **Webfeeds**: hier stelt u in dat de webpagina automatisch wordt bijgewerkt

Een bookmark toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.
2. Druk op <**Opties**> → **Bookmarkbeheer** → **Bookm. toev.**.
3. Geef de naam van de bookmark, het adres en het toegangspunt in, en indien gewenst een gebruikersnaam en wachtwoord.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Een bookmark gebruiken

U kunt bookmarks ook openen terwijl u aan het surfen bent (zie "Een bookmark toevoegen." ▶ pag. 67). Druk op <**Opties**> → **Bookmarks** om de volgende opties in te stellen:

Symbool	Beschrijving
	Startpagina van het toegangspunt
	De map met automatische bookmarks
	De map die u hebt gemaakt
	Standaardmap
	Map voor webfeeds
	Bookmark

Een webpagina opslaan en offline bekijken

Wanneer u een webpagina opslaat, kunt u een kopie van de pagina offline bekijken zonder dat u een internetverbinding nodig hebt. De opgeslagen kopie wordt niet automatisch bijgewerkt, dus u moet regelmatig verbinding met de pagina op het web maken om de huidige versie op te halen.

Een webpagina opslaan

1. Ga met uw browser naar de webpagina (zie "Surfen op internet." ▶ pag. 64).
2. Druk op <**Opties**> → **Instrumenten** → **Pagina opslaan**.

   De webpagina is nu opgeslagen op uw toestel.

Een opgeslagen webpagina bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.
2. Blader naar **Opgeslagen pagina's** en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een opgeslagen webpagina en druk op de bevestigingstoets.
4. Als u de webpagina wilt bijwerken, drukt u op <**Opties**> → **Navigatieopties** → **Opnieuw laden**.

Bestanden van internet downloaden

Wanneer u bestanden downloadt van internet, worden deze opgeslagen in een bijbehorende map in de Galerij. Gedownloade afbeeldingen worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen.

CAUTION

Bestanden die u downloadt van internet kunnen mogelijk virussen bevatten die schade toebrengen aan uw toestel. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.

Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om copyrights te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

hoofdstuk

5 Connectiviteit

Hier vindt u informatie over het verzenden van gegevens van en naar uw toestel via de draadloze Bluetooth-voorziening of de gegevenskabel van de pc.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

U kunt verbinding maken met andere draadloze Bluetooth-apparaten binnen een afstand van 10 meter. Muren of andere obstakels tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding blokkeren of verzwakken.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Bluetooth**.
2. Blader naar **Bluetooth** en druk op de bevestigingstoets.
3. U maakt uw toestel waarneembaar voor andere gebruikers door te bladeren naar **Waarneembrh. tel.** en op bevestigingstoets te drukken.
4. Selecteer een optie voor de waarneembaarheid en druk op de bevestigingstoets.

Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Bluetooth**.

2. Blader naar rechts om de lijst met gekoppelde apparaten te openen.
3. Druk op <**Opties**> → **Nw gekoppeld app.**.

   Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer:

Symbool	Type apparaat
	Mobiele telefoon
	Pc
	Handsfreecarkit
	Headset of audioapparaat
	Onbekend apparaat

4. Blader naar een apparaat en druk op de bevestigingstoets.
5. Geef een Bluetooth-wachtwoord in en druk op de bevestigingstoets.

   Als u uw toestel wilt koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat, moeten beide apparaten dezelfde toegangscode gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vast wachtwoord gebruikt, zoals **0000**.

6. Als u wilt toestaan dat het toestel gegevens verzendt en ontvangt zonder bevestiging, drukt u op <**Ja**>. Als u dit niet wilt, drukt u op <**Nee**> om bevestiging noodzakelijk te maken.

Opties voor gekoppelde apparaten wijzigen

Druk in de lijst met gekoppelde apparaten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Nw gekoppeld app.**: hier kunt u zoeken naar een ander Bluetooth-apparaat
- **Verb. met audioapparaat**: hiermee maakt u verbinding met het gekoppelde audioapparaat
- **Korte naam toewijz.**: hier kunt u een korte naam instellen voor een gekoppeld apparaat
- **Geautoriseerd**/**Niet geautoriseerd**: hier kunt u instellen dat een ander apparaat automatisch verbinding kan maken of alleen met toestemming
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u een apparaat uit de lijst
- **Alle verwijderen**: hiermee verwijdert u alle apparaten uit de lijst
- **Afsluiten**: hiermee sluit u de lijst met gekoppelde apparaten

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer een bestand of item dat u wilt verzenden.
2. Druk op <**Opties**> → **Zenden** → **Via Bluetooth**.
3. Blader naar een gekoppeld apparaat en druk op de bevestigingstoets.
4. Geef een code in en druk op <**OK**> (indien nodig).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Als een ander apparaat toegang probeert te krijgen tot uw toestel, drukt u op <**Ja**> als u de verbinding wilt toestaan.

2. Druk, indien nodig, nogmaals op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat.

De items die u hebt geaccepteerd, worden in uw Inbox geplaatst. Het symbool geeft de berichten aan die via Bluetooth zijn ontvangen.

De Externe SIM-modus activeren

Ga als volgt te werk om de Externe SIM-modus te gebruiken met een compatibele handsfreecarkit:

1. Maak een koppeling tussen uw toestel en een geautoriseerde handsfreecarkit.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Bluetooth** → **Externe SIM-modus** → **Aan**.

   U kunt nu alleen via de SIM-kaart in uw toestel bellen en oproepen beantwoorden met de aangesloten handsfreecarkit.

Als u de modus wilt deactiveren, drukt u op [⊖] → **Externe SIM sluiten**.

Verbinding maken via USB

Een standaardactie instellen voor de USB-verbinding

U kunt als volgt instellen dat uw toestel een standaardactie uitvoert wanneer u het toestel op een computer aansluit met behulp van de gegevenskabel voor de pc:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **USB** → **USB-modus**.

2. Stel de standaard USB-modus in (**Mediaspeler**, **PC Studio** of **Gegevensoverdracht**).

U kunt ook de instelling **Vragen bij verbind.** kiezen, in plaats van een standaard USB-modus te gebruiken. Als u deze instelling gebruikt, vraagt uw toestel welke USB-modus u wilt gebruiken, zodra u het toestel aansluit op een computer.

PC Studio gebruiken

1. De USB-verbinding wijzigen in **PC Studio**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
3. Start PC Studio en beheer persoonlijke gegevens en mediabestanden.

   Zie de Help bij PC Studio voor meer informatie.

Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar het toestel kopiëren door te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. De USB-verbinding wijzigen in **Mediaspeler**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
4. Geef de naam van uw toestel in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.

7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u het toestel los van de computer.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart in het toestel.
2. De USB-verbinding wijzigen in **Gegevensoverdracht**.
3. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
6. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u het toestel los van de computer.

Uw toestel synchroniseren

U kunt de gegevens op uw toestel synchroniseren met gegevens op een computer of ander draadloos apparaat.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Uw toestel beschikt over een synchronisatieprofiel voor PC Studio.

U maakt als volgt een nieuw synchronisatieprofiel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Synchr.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nw sync.profiel**.
3. Druk op <**Ja**> om de instellingen uit een bestaand profiel te kopiëren of op <**Nee**> om nieuwe instellingen te definiëren.

4. Definieer het volgende:
   - **Naam synchr.profiel**: hier stelt u een naam in voor het profiel
   - **Toepassingen**: hier stelt u de toepassingen in die moeten worden gesynchroniseerd
   - **Verbindingsinstellingen**: hier stelt u opties in voor verbinding met het netwerk
5. Druk op <**Terug**> om het nieuwe profiel op te slaan.

Gegevens synchroniseren

1. Koppel uw toestel met een ander draadloos Bluetooth-apparaat (zie "Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen." ▶ pag. 70).
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Synchr.**.
3. Druk op <**Opties**> → **Synchroniseren**.
4. Blader naar een toestel en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

   Onder aan het scherm van uw toestel wordt een voortgangsmeter weergegeven.

Zodra de synchronisatie is voltooid, kunt u op <**Opties**> → **Logboek bekijken** drukken om een lijst met gegevens te bekijken die zijn gewijzigd.

hoofdstuk

6 Andere toepassingen

Hier vindt u informatie over de rekenmachine, de omrekenfunctie, de klok, GPS-gegevens en plaatsen.

Rekenmachine

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Rekenm.**.
2. Met behulp van de alfanumerieke toetsen en de navigatietoetsen kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren.

   Druk op [#] om een decimaalteken in te voegen. Druk op [**C**] om het resultaat te wissen. Druk op [*] om een andere functie te gebruiken.

3. Als u berekeningen uitvoert, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:
   - **Laatste resultaat**: hiermee wordt het resultaat van de laatste berekening ingevoegd
   - **Geheugen**: hiermee kunt u iets opslaan, ophalen of wissen uit het tijdelijk geheugen van de rekenmachine
   - **Scherm wissen**: hiermee wist u alle berekeningen van het scherm

Klok

U kunt de klokinstellingen wijzigen, alarmen instellen en een wereldklok instellen.

Klokinstellingen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Klok**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen** (zie "Datum en tijd." ▶ pag. 98).

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Klok**.
2. Blader naar rechts naar de alarmweergave.
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuw alarm**.
4. Stel het alarm in zoals u wenst.
5. Druk op <**Gereed**>.

Een alarm afzetten

Zodra het alarm afgaat, drukt u op <**Stop**> om het alarm af te zetten of op <**Snooze**> om het alarm na een bepaalde tijd opnieuw af te laten gaan. U kunt het alarm vijf keer opnieuw af laten gaan (snooze).

De huidige profielinstellingen hebben geen invloed op het volume van een klokalarm.

Een wereldklok maken

Met een wereldklok kunt u bijhouden hoe laat het is in een ander land.

U maakt als volgt een wereldklok

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Klok**.
2. Blader naar rechts naar de wereldweergave.

3. Druk op <**Opties**> → **Stad toevoegen**.
4. Blader naar een stad en druk op de bevestigingstoets of typ de eerste letters van de plaatsnaam om de naam in de lijst op te zoeken.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om meer steden toe te voegen (indien nodig).
6. Druk op <**Afsluiten**> wanneer u klaar bent met het toevoegen van steden.

Omrekenen

Met de omrekenfunctie kunt u maateenheden of valuta's van de ene eenheid naar een andere eenheid omrekenen. Als u valuta's wilt omrekenen, moet u eerst de basisvaluta en de wisselkoers instellen.

Valuta's en wisselkoersen toevoegen

De waarde van de basisvaluta is altijd 1. U moet de wisselkoers invoeren voor andere valuta's zoals deze zich verhouden tegen één eenheid van de basisvaluta. Wisselkoersen veranderen constant. U moet de huidige wisselkoers invoeren om een accurate conversie te verkrijgen.

Een basisvaluta instellen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Omreken.**.
2. Blader naar rechts tot het type **Valuta** wordt weergegeven.
3. Druk op <**Opties**> → **Wisselkoersen**.
4. Blader naar een valuta en druk op <**Opties**> → **Naam valuta wijzig.**.

5. Typ de naam van de basisvaluta en druk op de bevestigingstoets.
6. Druk op <**Opties**> → **Basisvaluta**.
7. Druk ter bevestiging op de bevestigingstoets.

U voegt als volgt andere valuta's en wisselkoersen toe:

1. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 hierboven.
2. Typ de naam van de nieuwe valuta en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar de nieuwe valuta en voer de wisselkoers in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Valutaconversie

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Omreken.**.
2. Blader naar rechts tot het type **Valuta** wordt weergegeven.
3. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om een valuta te selecteren die u wilt converteren.
4. Blader omlaag naar **Aantal** en voer het bedrag in dat moet worden geconverteerd.
5. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om een valuta te selecteren waar u naartoe wilt converteren.

   Het conversieresultaat wordt op het toestel weergegeven.

Maateenheden converteren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Omreken.**.
2. Blader naar rechts om het type maateenheid te wijzigen.
3. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om de basiseenheid te wijzigen, indien nodig.
4. Blader omlaag naar **Aantal** en voer de basishoeveelheid in.
5. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om de conversie-eenheid te wijzigen, indien nodig.

   Het conversieresultaat wordt op het toestel weergegeven.

GPS-gegevens

U kunt met behulp van GPS-gegevens uw route bepalen, uw positie weergeven of reisgegevens bijhouden. Voordat u GPS-gegevens kunt gebruiken, moet u een methode voor positiebepaling activeren via een draadloze Bluetooth-verbinding of een draadloze netwerkverbinding.

Een methode voor positiebepaling activeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-ggvns**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instell. positiebepaling**.
3. Blader naar een methode voor positiebepaling (**Integrated GPS**, **Bluetooth GPS** of **Op basis van netwrk**) en druk op <**Opties**> → **Inschakelen**.

Als u Bluetooth GPS inschakelt, moet u een koppeling maken met een Bluetooth-apparaat (zie "Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen." ▶ pag. 70). Zodra u een methode voor positiebepaling activeert, probeert het toestel die verbinding te openen wanneer u GPS-gegevens start.

Navigatie met GPS-gegevens

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-ggvns** → **Navigatie**.
2. Druk op <**Opties**> → **Bestemming instlln** → **Coördinaten**.
3. Geef de lengte- en breedtegraad van uw bestemming in en druk op de bevestigingstoets.

   Het toestel geeft de richting van uw bestemming weer, uw huidige snelheid en uw reistijd.
4. U stopt de navigatie met GPS door op <**Opties**> → **Navigatie stoppen** te drukken.

Uw huidige positie weergeven

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-ggvns** → **Positie**.

Reisgegevens bijhouden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-ggvns** → **Tripafstand**.
2. Druk op <**Opties**> → **Starten**.

   Het toestel houdt de reisgegevens bij, waaronder afstand, tijd en snelheid.

3. U stopt met het bijhouden van de reisgegevens door op <**Opties**> → **Stoppen** te drukken.

Plaatsen

Met Plaatsen kunt u uw huidige locatie opslaan of nieuwe locaties handmatig invoeren.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Plaatsen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe plaats** → **Huidige positie** of **Handmatig opgeven**.

> Als u uw huidige locatie automatisch wilt toevoegen, moet uw toestel een actieve verbinding hebben.

3. Geef gegevens in over de plaats, indien nodig.
4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens over de plaats, drukt u op <**Gereed**>.

Oxford

Met Oxford kunt u woorden in verschillende talen opzoeken en een nieuw woordenboek downloaden. De beschikbaarheid van het woordenboek is afhankelijk van uw regio.

Woorden opzoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Oxford**.
2. Geef een Engels woord in en druk op de bevestigingstoets.

Het woordenboek wijzigen of downloaden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Oxford** → <**Opties**> → **Richting** → **Kiezen**.
2. Selecteer een woordenboek of **Downloaden** om een nieuw woordenboek te downloaden.

Oxford-opties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Oxford** → <**Opties**> → **Instellingen** voor het volgende:

- **Lettergrootte**: hier kunt u de grootte van de tekst op het scherm instellen
- **Volledig scherm**: het gehele beeldscherm gebruiken voor de weergave
- **Geluidsvolume**: het geluidsvolume voor de speaker instellen als het woordenboek de geluidsmodule ondersteunt

Navigatie

U kunt de offlinekaarten gebruiken om straten en steden te zoeken.

Gebruik de kaarten voor een proefperiode en koop ze om ze op uw toestel te gebruiken.

Raadpleeg de website voor meer informatie.

Navigatie openen:

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Navigation**.

XTRA

XTRA biedt een verbeterde zelfstandige GPS-functionaliteit met een hogere snelheid en een nauwkeuriger positiebepaling. Met XTRA vergroot u uw navigatiebereik. Ook buiten het draadloos netwerkgebied. Download het gratis XTRA-gegevensbestand om sneller met de navigatie te kunnen beginnen.

Het XTRA-gegevensbestand downloaden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **XTRA**.
2. Selecteer **XTRA data download**.
3. Selecteer <**Ja**> om verbinding met de XTRA-server te maken en download het XTRA-gegevensbestand.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van gegevens.

Navigeren met het XTRA-gegevensbestand

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-ggvns**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instell. positiebepaling**.
3. Blader naar **Integrated GPS** en selecteer <**Opties**> → **Inschakelen**.
4. Druk op <**Terug**>.
5. Selecteer **Navigatie** om de GPS-navigatie te beginnen.

Wijzigen van de XTRA-instellingen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **XTRA**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Settings** (Instellingen).
   - **Enable/Disable** (Inschakelen/Uitschakelen) - instellen voor gebruik van het XTRA-gegevensbestand. Wanneer deze optie ingeschakeld is,zijn er extra kosten verbonden aan het downloaden van informatie over geldige en huidige tijdsintervallen.
   - **Auto download** (Automatisch downloaden) - instellen voor het automatisch of handmatig downloaden van het XTRA-gegevensbestand.
   - **Download interval** (Downloadinterval) - instellen van het interval (uren) voor het downloaden van gegevens.

hoofdstuk 7

Beheertoepassingen

Hier vindt u meer informatie over het beheer van bestanden, toepassingen, apparatuurconfiguraties, activeringssleutels, de geplaatste geheugenkaart en verbindingen.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u naar bestanden of mappen zoeken en deze ordenen.

Naar een bestand of map zoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Best.beh.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Zoeken**.
3. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.
4. Typ tekst in het zoekveld en druk op de bevestigingstoets.
5. Als u een bestand of map uit de zoekresultaten wilt openen, bladert u naar het bestand of de map en drukt u op de bevestigingstoets.

Een nieuwe map maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Best.beh.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe map**.
3. Geef een mapnaam in en druk op de bevestigingstoets.

Een bestand naar een map verplaatsen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Best.beh.**.
2. Blader naar een bestand of map en druk op <**Opties**> → **Verplaats naar map** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
4. Blader naar een submap en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).
5. Druk op de bevestigingstoets.

Toepassingsbeheer

Het toestel ondersteunt toepassingen die voor de platforms Symbian OS en Java Micro Edition (J2ME™) zijn gemaakt. Het toestel ondersteunt geen toepassingen van andere besturingssystemen of Java-platforms (waaronder PersonalJava™). Zie "Bestanden van internet downloaden." ▶ pag. 69 als u toepassingen wilt downloaden voor uw toestel.

Een nieuwe toepassing installeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Toep.beh.**.
2. Blader naar een toepassing en druk op <**Opties**> → **Installeren**.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Toepassingsbeheer probeert automatisch de digitale handtekeningen en certificaten van een toepassing te verifiëren tijdens de installatie en geeft een waarschuwingsbericht weer als de toepassing niet voldoet aan de normale beveiligingsvereisten. Installeer geen toepassingen die niet beschikken over geldige digitale handtekeningen of certificaten. Hiermee beschermt u het toestel en uw gegevens.

Installatieopties wijzigen

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Toep.beh.** → <**Opties**> → **Instellingen** om de volgende opties weer te geven:

- **Software-installatie**: hiermee kunt u installaties toestaan of blokkeren
- **Online certif.controle**: hier kunt u instellen dat moet worden gecontroleerd op onlinecertificaten bij het installeren van toepassingen
- **Standaardwebadres**: hier kunt u een standaardwebadres instellen voor het controleren van onlinecertificaten

Een toepassing verwijderen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Installaties** → **Toep.beh.**.
2. Blader naar een toepassing en druk op <**Opties**> → **Verwijderen**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Apparaatbeheer

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en is mogelijk niet beschikbaar bij uw serviceprovider. Als Apparaatbeheer beschikbaar is, kan uw serviceprovider u helpen bij de apparaatconfiguratie. Voordat u een configuratiesessie start, moet u een serverprofiel definiëren.

Een serverprofiel definiëren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **App.beh.**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw serverprofiel**.
3. Stel de volgende serveropties in volgens de instructies van uw serviceprovider.
   - **Servernaam**: hier stelt u een naam in voor het profiel
   - **Server-ID**: hier stelt u de ID in van de externe server
   - **Serverwachtwoord**: hier stelt u het wachtwoord in dat moet worden gebruikt door Apparaatbeheer om uw toestel te synchroniseren
   - **Toegangspunt**: hier stelt u een toegangspunt in
   - **Hostadres**: hier stelt u het webadres van de hostserver in
   - **Poort**: hier stelt u de poort in die Apparaatbeheer moet gebruiken
   - **Gebruikersnaam**: hier stelt u een gebruikersnaam in voor dit profiel
   - **Wachtwoord**: hier stelt u een gebruikerswachtwoord in voor dit profiel
   - **Config. toestaan**: hier kunt u instellen dat de server uw toestel mag configureren

- **Autom. accepteren**: hier kunt u instellen dat nieuwe configuratieaanvragen automatisch worden geaccepteerd
- **Netwerkverificatie**: hier stelt u in dat netwerkverificatie is vereist

4. Druk op <**Terug**> wanneer u klaar bent met het instellen van de opties.

Een configuratiesessie starten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **App.beh.**.
2. Blader naar een serverprofiel en druk op <**Opties**> → **Configuratie starten**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.
4. Blader naar een toegangspunt en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

Beheer van activeringssleutels

Wanneer u digitale inhoud van een website downloadt, moet u mogelijk een activeringssleutel aanschaffen om het bestand te mogen gebruiken.

Activeringssleutels bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Act.sleutels**.
2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
   - **Geldige sleutels**: alle geldige activeringssleutels
   - **Ong. sleutels**: activeringssleutels die niet meer geldig zijn
   - **Niet-gebr. sl.**: activeringssleutels of mediabestanden die niet meer op het toestel zijn opgeslagen

3. Blader naar een activeringssleutel en druk op de bevestigingstoets.

Een niet meer geldige activeringssleutel herstellen

Wanneer uw activeringssleutel verloopt, moet u opnieuw de rechten aanschaffen om het mediabestand te gebruiken.

U herstelt als volgt een verlopen activeringssleutel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Act.sleutels**.
2. Blader naar **Ong. sleutels** en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een activeringssleutel en druk op <**Opties**> → **Nieuwe sleutel ophalen**.
4. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Geheugenkaartbeheer

Met Geheugenkaartbeheer kunt u een back-up van gegevens maken en deze herstellen, een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord of bijzonderheden over het geheugen weergeven. Voordat u een geheugenkaart de eerste keer kunt gebruiken, moet u de kaart formatteren.

Geheugenkaart formatteren

Uw toestel ondersteunt het bestandssysteem FAT16 of FAT32.

1. Een geheugenkaart plaatsen (zie de snelstartgids).
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Geheugen**.
3. Druk op <**Opties**> → **Geh.kaart formatt.**.
4. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Een back-up maken van gegevens op een geheugenkaart

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Geheugen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Reservekopie**
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Gegevens herstellen vanaf een geheugenkaart

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Geheugen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Herst. vanaf kaart**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord

Apparaten die deze functie niet ondersteunen, zoals pc's, kunnen de kaart niet lezen als deze is beveiligd met een wachtwoord. Verwijder het wachtwoord van de kaart als u de kaart met dergelijke apparaten wilt gebruiken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Geheugen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Wachtw. instellen**.
3. Geef een wachtwoord in en bevestig het (maximaal 8 tekens).
4. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, drukt u op <**Opties**> → **Wachtw. verw.**.
5. Geef het wachtwoord in en bevestig het.

Gegevens over het geheugen bekijken

U kunt als volgt zien hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel nog beschikbaar is op uw kaart:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Organiser** → **Geheugen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Gegevens geheugen**.

Verbindingsbeheer

Met Verbindingsbeheer kunt u bijzonderheden over de gegevensverbindingen bekijken en open verbindingen sluiten.

Bijzonderheden over de verbinding bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Verb.beh.** → **Act. geg.verb.**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <**Opties**> → **Gegevens** om de volgende opties weer te geven:
   - **Naam**: het huidige toegangspunt of de huidige modem (als u een inbelverbinding gebruikt)
   - **Drager**: het type gegevensverbinding
   - **Status**: de status van de verbinding
   - **Totaal**: de totale hoeveelheid gegevens die zijn ontvangen en verzonden
   - **Ontvang.**: de hoeveelheid ontvangen gegevens

- **Verzond.**: de hoeveelheid verzonden gegevens
- **Duur**: de tijd die de verbinding open is geweest
- **Snelheid**: de huidige snelheden voor uploaden en downloaden
- **Toeg.pnt**: de naam van het gebruikte toegangspunt
- **Gedeeld**: het aantal toepassingen dat dezelfde verbinding gebruikt

Een open verbinding sluiten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Verb.beh.** → **Act. geg.verb.**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <**Opties**> → **Verb. verbreken**.
3. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.

Bijzonderheden over de draadloze verbinding bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connect.** → **Verb.beh.** → **Beschk. WLAN**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <**Opties**> → **Gegevens** om de volgende opties weer te geven:
   - **Netwerk**: de naam van het gebruikte toegangspunt
   - **Signaal**: de sterkte van het signaal
   - **Modus**: de huidige netwerkmodus
   - **Beveil.**: de naam van het gebruikte toegangspunt
   - **Dekking**: het aantal toegangspunten
   - **Snelheid**: de huidige snelheden voor uploaden en downloaden

hoofdstuk

8 Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel. U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.**.
2. Blader naar een categorie (**Algemeen**, **Telefoon**, **Verbinding** of **Toepassingen**) en druk op de bevestigingstoets.

Sommige instellingen kunt u ook vanuit andere menu's wijzigen: druk op <**Opties**> → **Instellingen**.

Algemene instellingen

Persoonlijk

Bepaal het uiterlijk en het gedrag van uw beeldscherm, de standby-stand, tonen en taal (zie de snelstartgids voor instellingen van **Thema's**).

Weergave

- **Helderheid**: hier kunt u de helderheid van het scherm wijzigen
- **Lettergrootte**: hier kunt u de grootte van de tekst op het scherm instellen
- **Welkomstnotitie/logo**: hier kunt u een berichtje of afbeelding instellen om weer te geven als het toestel wordt ingeschakeld

- **Verlichtingstijd**: hier kunt u de periode instellen waarna de achtergrondverlichting wordt gedimd
- **Dimtijd**: hier stelt u in hoe lang het duurt voor de gedimde verlichting wordt uitgeschakeld

Standby-modus

- **Act. standby**: hier stelt u in dat snelkoppelingen voor toepassingen en agenda-items in de standby-stand worden weergegeven
- **Snelkopp.**: hier stelt u snelkoppelingen met functietoetsen in voor de standby-stand
- **Toep. actief standby**: hier stelt u de snelkoppelingen voor toepassingen in die in de standby-stand worden weergegeven

Tonen

- **Beltoon**: hier kiest u een beltoon voor inkomende spraakoproepen
- **Toon video-oproep**: hier kiest u een beltoon voor inkomende video-oproepen
- **Beltoontype**: hier kiest u een type beltoon
- **Belvolume**: hier stelt u het volume voor beltonen en berichtsignalen in
- **Berichtensignaaltoon**: hier stelt u een signaal in voor binnenkomende SMS- of MMS-berichten
- **Signaaltoon e-mail**: hier stelt u een signaal in voor binnenkomende e-mailberichten
- **Agenda-alarmtoon**: hier stelt u een signaal in voor agenda-items
- **Klokalarmtoon**: hier stelt u een alarmsignaal in

- **Trilsignaal**: hier stelt u een trilsignaal in voor binnenkomende oproepen en berichten
- **Toetsenbordtonen**: hier stelt u het volume in voor de toetstonen
- **Waarschuwingstonen**: hier stelt u in dat het toestel een waarschuwingstoon laat horen (bijvoorbeeld wanneer de batterij bijna leeg is)

Taal

- **Displaytaal**: hier stelt u de taal in die op het beeldscherm wordt weergegeven (voor alle menu's en toepassingen)
- **Invoertaal**: hier stelt u de taal in waarin u berichten wilt schrijven (voor alle teksteditors en woordenboeken)
- **Tekstvoorspelling**: hier kunt de tekstvoorspelling in- of uitschakelen (voor alle teksteditors)

Datum en tijd

Bepaal het uiterlijk en het gedrag van datum, tijd en alarmen.

- **Tijd**: hier stelt u de huidige tijd in (druk op [**C**] om te wisselen tussen am en pm)
- **Tijdzone**: hier stelt u de tijdzone in
- **Datum**: hier stelt u de huidige datum in
- **Datumnotatie**: hier stelt u de datumnotatie in
- **Datumscheidingteken**: hier stelt u het datumscheidingsteken in
- **Tijdnotatie**: hier stelt u de tijdnotatie in
- **Tijdscheidingteken**: hier stelt u het tijdscheidingsteken in
- **Type klok**: hier stelt u een type klok voor het scherm in

- **Alarmtoon klok**: hier stelt u een alarmsignaal in
- **Snoozetijd alarm**: hier stelt u het interval in waarmee het alarm wordt herhaald
- **Werkdagen**: hier stelt u de dagen van de week in waarop het alarm moet afgaan
- **Tijd via netw.operator**: hier stelt u in dat de datum en tijd automatisch via het netwerk worden bijgewerkt

Toebehoren

Stel een standaardtoebehoren voor het toestel in, bijvoorbeeld een headset, hoofdtelefoon, handsfreecarkit of tv: druk op <**Opties**> → **Instellen als standaard**. U kunt voor elk van de toebehoren de volgende instellingen wijzigen:

- **Standaardprofiel**: hier stelt u het standaardprofiel voor het toebehoren in
- **Autom. antwoorden**: hier stelt u in dat het toebehoren automatisch wordt gebruikt om inkomende oproepen te beantwoorden (indien aangesloten op het toestel)
- **Formaat tv-scherm**: hier stelt u de grootte van uw tv in
- **Tv-systeem**: hier stelt u het systeem van uw tv in

Beveiliging

Hier stelt u beveiligingscodes in en beheert u beveiligingscertificaten of beveiligingsmodules.

Telefoon en SIM-kaart

- **PIN-code vragen**: hier stelt u in dat het toestel steeds bij het inschakelen om een pincode vraagt
- **PIN-code**: hier stelt u de pincode voor het toestel in
- **PIN2-code**: hier stelt u de PIN2-code in (met bepaalde SIM-kaarten meegeleverd)
- **Per. autom. blokk. telefn**: hier stelt u de standby-periode in waarna het toestel automatisch wordt vergrendeld
- **Blokkeringscode**: hier stelt u de vergrendelingscode voor het toestel in
- **Aut ttsvg**: hier stelt u in dat het toetsenblok automatisch wordt vergrendeld als het scherm wordt uitgeschakeld
- **Blok. als SIM-krt gewijz.**: hier stelt u in dat het toestel automatisch wordt vergrendeld als de SIM-kaart wordt verwisseld
- **Bep. grp gebruikers**: hier stelt u in dat het toestel oproepen beperkt tot verzending naar en ontvangst van een bepaalde groep gebruikers
- **SIM-diensten bevest.**: hier stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een simdienst gebruikt
- **Toetsenbord vergrendel...**: hier stelt u in dat het toetsenblok automatisch wordt vergrendeld als het toestel wordt gesloten

Certificaatbeheer

Uw toestel gebruikt digitale certificaten om de identiteit en authenticiteit van verschillende onlineservices en software te verifiëren. Deze certificaten helpen uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat u last krijgt van virussen en andere schadelijke software. In Certificaatbeheer kunt u de certificaatgegevens bekijken, certificaten verwijderen of de volgende vertrouwensinstellingen wijzigen:

- **Internet**: hier stelt u in dat het toestel webservers verifieert die dit certificaat gebruiken
- **Online certif.controle**: hier stelt u in dat het toestel het certificaat controleert aan de hand van een lijst met ingetrokken certificaten
- **VPN**: hier stelt u in dat het toestel VPN-verbindingen verifieert die dit certificaat gebruiken

Beveiligingsmodule

Hier kunt u beveiligingsmodules op uw toestel beheren

Fabrieksinstell.

Hier zet u de instellingen terug op de fabrieksinstellingen. U moet de blokkeringscode invoeren om het toestel terug te zetten. Zodra u de code hebt ingevoerd, wordt het toestel opnieuw opgestart.

Positiebepaling

Hier kunt u bepalen welke methoden en servers uw toestel gebruikt om de positiebepaling via satelliet op te halen.

Methoden pos.bepaling

- **Integrated GPS**: hier stelt u in dat het toestel de interne GPS gebruikt om de gegevens voor positiebepaling op te halen
- **Bluetooth GPS**: hier stelt u in dat het toestel de Bluetooth-functie gebruikt om de gegevens voor positiebepaling op te halen
- **Op basis van netwrk**: hier stelt u in dat het toestel het mobiele netwerk gebruikt om de gegevens voor positiebepaling op te halen

Positiebepalingsserver

- **Toegangspunt**: het stelt u een toegangspunt in voor de positiebepalingsserver
- **Serveradres**: hier stelt u een internetadres in voor de positiebepalingsserver
- **Bewerkingsmodus**: het stelt u een werkmodus in voor de positiebepalingsserver

Telefooninstellingen

Oproep

Hier kunt u instellen hoe uw toestel omgaat met oproepen met identificatie, wachtrijen, snelkeuze en andere instellingen voor bellen.

- **Identificatie verz.**: hier stelt u in dat uw beller-id wordt verzonden, op basis van uw voorkeuren of netwerkinstellingen
- **Oproep in wachtrij**: hier stelt u in dat u gewaarschuwd wordt bij een binnenkomende oproep terwijl er een andere oproep actief is

- **Opr. weig. met SMS**: hier stelt u in dat er een SMS wordt verzonden naar geweigerde bellers
- **Berichttekst**: hier stelt u het bericht in dat naar geweigerde bellers wordt verzonden
- **Afb. in video-oproep**: hier stelt u een afbeelding in om tijdens een video-oproep te gebruiken
- **Autom. herkiezen**: hier stelt u in dat het nummer van een verbroken oproep automatisch opnieuw wordt gebeld
- **Gespreksduur tonen**: hier stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven
- **Samenvatting na opr.**: hier stelt u in dat er na afloop van de oproep een samenvatting wordt weergegeven
- **Snelkeuze**: hier schakelt u snelkiezen in
- **Aannem. willek. toets**: hier stelt u in dat een oproep met elke willekeurige toets kan worden aangenomen (behalve [⊖], [▬] en [Volume]).
- **Waarschuwen tijdens o...**: hier stelt u in dat er een signaal klinkt wanneer u een bericht ontvangt en dat een alarm tijdens een oproep vervalt
- **Volumetoets aan zijkant**: hier stelt u in dat als u op de toets [Volume] drukt tijdens een inkomende oproep, de beltoon wordt gedempt of oproepen worden geweigerd
- **Schuif omhoog**: hier stelt u in dat een oproep wordt beantwoord wanneer u het toestel openschuift
- **Schuif omlaag**: hier stelt u in of een bewerking moet doorgaan of stoppen als u het toestel sluit

Doorschakelen

Hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer. Wanneer u oproepen doorschakelt, moet u een nummer opgeven dat de oproep moet ontvangen of een wachttijd opgeven voor doorgeschakelde oproepen.

Spraakoproepen

- **Alle spraakoproepen**: hier stelt u in dat alle spraakoproepen worden doorgeschakeld
- **Indien bezet**: hier stelt u in dat tijdens een actieve oproep alle andere oproepen worden doorgeschakeld
- **Als niet aangenomen**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u ze niet aanneemt
- **Indien buiten bereik**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt
- **Als niet beschikbaar**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als het toestel is uitgeschakeld

Geg.- en video-opr.

- **Alle geg.- en vid.opr.**: hier stelt u in dat alle gegevens- en video-oproepen worden doorgeschakeld
- **Indien bezet**: hier stelt u in dat tijdens een actieve oproep alle andere oproepen worden doorgeschakeld
- **Als niet aangenomen**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u ze niet aanneemt
- **Indien buiten bereik**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt
- **Als niet beschikbaar**: hier stelt u in dat oproepen worden doorgeschakeld als het toestel is uitgeschakeld

Blokkeren

- **Uitgaande oproepen**: hier stelt u in dat er geen uitgaande oproepen mogelijk zijn
- **Internation. oproepen**: hier stelt u in dat er geen internationale nummer kunnen worden gebeld
- **Int. opr. niet nr vaderl.**: hier stelt u in dat er geen internationale nummer kunnen worden gebeld, behalve naar uw vaderland
- **Inkomende oproepen**: hier stelt u in dat er geen inkomende oproepen mogelijk zijn
- **Ink. opr. in buitenland**: hier stelt u in dat er geen inkomende oproepen mogelijk zijn als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt

Netwerk

Hiermee bepaalt u de netwerkmodus en netwerkselectiemethoden.

- **Netwerkmodus**: hier stelt u in dat de telefoon in het UMTS- of het GSM-netwerk moet worden gebruikt of in beide netwerken ("dual mode")
- **Operatorselectie**: hier stelt u in dat het toestel automatisch of handmatig een lijst met mobiele netwerken selecteert

> Als u service wilt ontvangen van een ander netwerk, moet u een netwerk selecteren dat een roamingovereenkomst heeft met uw eigen netwerk.

- **Weergave info dienst**: hier stelt u in dat wordt aangegeven wanneer het toestel in een mobiel netwerk op basis van MCN-technologie (Micro Cellular Network) wordt gebruikt

- **Operatorinstellingen**: hier kunt u uw serviceprovider afstemmen op de SIM-kaart die u gebruikt

Verbindingsinstellingen

Bluetooth

Hiermee beheert u de draadloze Bluetooth-voorziening.

- **Bluetooth**: hier schakelt u de Bluetooth-voorziening in of uit
- **Waarneembrh. tel.**: hier kunt u uw toestel zichtbaar maken of verbergen voor andere Bluetooth-apparaten en instellen hoe lang het toestel voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar is
- **Naam van mijn telef.**: hier stelt u een naam voor uw toestel in
- **Externe SIM-modus**: hier geeft u toegang tot de SIM-kaart in het toestel zodat u kunt bellen via een Bluetooth-handsfreecarkit of -headset die is verbonden met het toestel

USB

Hier bepaalt u wat er gebeurt als u het toestel aansluit op een computer.

- **USB-modus**: deze optie stelt u in op **Mediaspeler** (als u synchroniseert met Windows Media Player voor het kopiëren van mediabestanden), **PC Studio** (als u PC Studio gebruikt om bestanden te synchroniseren) of **Gegevensoverdracht** (als u een geheugenkaart gebruikt om bestanden te verplaatsen)
- **Vragen bij verbind.**: hier stelt u in dat wordt gevraagd welke modus moet worden gebruikt als u verbinding met een computer maakt

Toegangspunten

Hier beheert u toegangspunten voor verbindingen, wachtwoorden en startpagina's.

- **Naam verbinding**: hier stelt u een naam in voor de toegangspuntverbinding
- **Drager gegevens**: hier stelt u een type gegevensoverdracht in
- **Naam toegangspunt**: hier stelt u het internetadres voor het toegangspunt in
- **Gebruikersnaam**: hier stelt u uw gebruikersnaam in
- **Vraag om wachtw.**: hier stelt u in dat er om een wachtwoord wordt gevraagd als u verbinding maakt met het toegangspunt
- **Wachtwoord**: hier stelt u een wachtwoord in voor het toegangspunt
- **Verificatie**: hier stelt u een verificatiemodus in
- **Homepage**: hier stelt u een startpagina in voor toegangspunten waarmee verbinding wordt gemaakt met webservices

U kunt ook geavanceerde instellingen definiëren voor toegangspunten: druk op <**Opties**> → **Geavanc. instell.**.

- **Netwerktype**: hier stelt u een type netwerk in (IPv6 of IPv4)
- **IP-adres telefoon** (alleen IPv4): hier stelt u het IP-adres van uw toestel in
- **DNS-adres** (IPv4): hier stelt u de primaire en secundaire DNS-adressen in of gebruikt u 0.0.0.0 voor automatische detectie
- **DNS-adres** (IPv6): hier stelt u de primaire en secundaire DNS-adressen in of gebruikt u 0.0.0.0 voor **Automatisch** (bij gebruik van automatische detectie) of **Standaard** (bij gebruik van standaard IPv6-adressen)

- **Proxyserveradres**: hier stelt u het IP-adres van de proxyserver in
- **Proxypoortnummer**: hier stelt u het poortnummer van de proxyserver in

Packet-ggvns

Hier beheert u verbindingen voor packet-gegevens bij het gebruik van een GPRS-netwerk.

- **Packet-ggvnsverb.**: hier stelt u in dat een verbinding voor packet-gegevens tot stand moet worden gebracht, **Wanneer nodig** (als een toepassing packet-gegevens moet verzenden) of **Autom. bij signaal** (telkens wanneer een verbinding voor packet-gegevens beschikbaar komt in een GPRS-netwerk)
- **Toegangspunt**: hier stelt u een toegangspunt in voor het verzenden van packet-gegevens naar een computer (zie de Help bij PC Studio)
- **Snelle toeg. packet-geg.**: instellen dat het toestel gebruik maakt van een snelle verbinding

Wireless LAN

Hier beheert u het gebruik van de beschikbaarheid van draadloze netwerkfunctionaliteit

- **Beschkbrhd WLAN tonen**: hier schakelt u draadloosnetwerkgebruik in of uit
- **Zoeken naar netwerken**: hier stelt u een tijd in waarop er naar beschikbare draadloze netwerken wordt gezocht

Uw toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: Rusland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.

Configuraties

Hiermee kunt u de netwerkconfiguraties bekijken die u van uw serviceprovider hebt ontvangen. Als u de configuratie wilt toepassen, drukt u op <**Opties**> → **Opslaan**.

Tgpt.namen bhr.

Hier kunt u het gebruik van packet-gegevens beheren als uw SIM-kaart de beheerservice voor toegangspunten ondersteunt Als u deze service in of uit wilt schakelen of de toegestane toegangspunten wilt wijzigen, drukt u op <**Opties**>.

Instellingen voor toepassingen

RealPlayer

Hiermee bepaalt u hoe RealPlayer video's of streamingmedia afspeelt.

Video

- **Contrast**: hier stelt u het contrast voor het afspelen van video's in
- **Herhalen**: hier stelt u in dat de video steeds moet worden herhaald

Streaming (Proxy)

- **Proxy gebruiken**: hier stelt u het gebruik van een proxyserver in
- **Proxyserveradres**: hier stelt u het adres van de proxyserver in
- **Proxypoortnummer**: hier stelt u het poortnummer van de proxyserver in

Streaming (Netwerk)

- **Stand. toegangspunt**: hier stelt u een standaardtoegangspunt in
- **Onlinetijd**: hier stelt u in hoe lang u online blijft als RealPlayer niet actief is
- **Laagste UDP-poort**: hier stelt u het laagste punt van een serie serverpoorten in
- **Hoogste UDP-poort**: hier stelt u het hoogste punt van een serie serverpoorten in

Camera

Hiermee kunt u bepalen hoe de camera beelden of video's vastlegt.

Algemeen

- **Uitgebreide digitale zoo...**: hier stelt u uitbreiding van de zoomratio in
- **Sluitergeluid**: hier stelt u in dat u een geluid hoort wanneer u op de ontspanknop drukt
- **Contrast**: hier stelt u het contrast voor nieuwe foto's of video's in
- **Verzadiging**: hier stelt u de verzadiging voor nieuwe foto's of video's in
- **Scherpte**: hier stelt u de scherpte voor nieuwe foto's of video's in
- **StandaardBestandsnaam**: hier stelt u in dat datum of tijd en datum worden ingevoegd
- **Standaardopslagloca.**: hier stelt u een geheugenlocatie in om nieuwe foto's of video's op te slaan
- **GPS aan/uit**: hier stelt u in dat de actuele locatiegegevens worden opgeslagen

Beeld

- **Kwaliteit**: hier stelt u in of u beelden in hoge, normalen of lage kwaliteit vastlegt
- **ISO**: hier stelt u een ISO-instelling in voor de gevoeligheid van het apparaat
- **Belichtingsmeter**: hier stelt u in of u Multi-, Spot- of Centrumgerichte lichtmeting toepast
- **Auto Focus**: hier stelt u in of u automatisch scherpstellen wilt gebruiken
- **Eén opname**: hier stelt u in dat nieuwe foto's automatisch worden opgeslagen

Video

Kwaliteit: hier stelt u in of u beelden in hoge, normalen of lage kwaliteit vastlegt

Dictafoon

Hiermee kunt u de kwaliteit en geheugenlocatie van spraakmemo's bepalen.

- **Opnamekwaliteit**: hier stelt u in of u spraakmemo's in hoge of MMS-compatibele modus wilt opnemen
- **Gebruikt geheugen**: hier stelt u een locatie in om nieuwe spraakmemo's op te slaan

Toep.beheer

Hiermee kunt u bepalen wat uw toestel doet als er nieuwe toepassingen worden geïnstalleerd.

- **Software-installatie**: hier stelt u in dat alleen programma's worden geïnstalleerd met een ondertekend beveiligingscertificaat of dat alle programma's mogen worden geïnstalleerd

- **Online certif.controle**: hier stelt u in dat toepassingen een controle van het beveiligingscertificaat ondergaan
- **Standaardwebadres**: hier stelt u een standaardinternetadres in dat wordt gebruikt bij het controleren van beveiligingscertificaten

Logboek

Duur vermelding log: hier stelt u in hoelang informatie over oproepen en packet-gegevens in het logboek blijft bewaard.

hoofdstuk 9

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw toestel, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van uw toestel kan de volgende melding worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geblokkeerd	De functie Automatisch blokkeren is ingeschakeld. Als u het toestel wilt gebruiken, moet u op <**Ontgr.**> drukken en de code ingeven. U schakelt de functie Automatisch blokkeren als volgt uit: 1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.** → **Algemeen** → **Beveiliging** → **Telefoon en SIM-kaart**. 2. Stel de periode voor Automatisch blokkeren in op **Geen**.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN-code	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U schakelt de voorziening PIN-code vragen als volgt uit: 1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instell.** → **Algemeen** → **Beveiliging** → **Telefoon en SIM-kaart**. 2. Stel PIN-code vragen in op **Uit**.
PIN-code geblok-keerd. PUK-code	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.

- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Ga naar een niet-afgesloten ruimte.
- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

U bent de beveiligingscode, de pincode of de PUK-code vergeten

De standaard blokkeercode is **00000000**. Als u deze of een andere code bent vergeten, neemt u contact op met de verkoper of uw provider.

U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijdert zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

U voert een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op [▬] te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.

- Breng de ingebouwde microfoon dichter bij uw mond.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne boven op het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel de telefoon van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer de telefoon opnieuw op te laden.
- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel voelt heet aan

Wanneer u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt, verbruikt uw toestel meer stroom en wordt het toestel mogelijk warm. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

Een toepassing zit vast (reageert niet)

1. Houd [Menu] ingedrukt om de lijst met toepassingen te openen.
2. Blader naar de toepassing die is vastgelopen en druk op [**C**] en vervolgens op <**Ja**>.
3. Start de toepassing opnieuw op.

U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie op beide apparaten is ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Controleer of de zichtbaarheid van beide apparaten misschien is ingesteld op **Verborgen**.
- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.

Index

activeringssleutels, 91

Adobe Reader, 62

Agenda
- alarm voor item afzetten, 60
- items maken, 59
- opties wijzigen, 60
- weergave wijzigen, 59

apparaatbeheer
- configuratie starten, 91
- serverprofielen definiëren, 90

beeldscherm, 96

bestanden en mappen
- bestandsbeheer, 87
- nieuwe mappen maken, 87
- verplaatsen, 88
- zoeken, 87

beveiliging, 99

Bluetooth
- activeren, 70
- gegevens ontvangen, 72
- gegevens verzenden, 72
- koppelen aan andere apparaten, 70
- opties wijzigen, 71

certificaten, 101

contacten
- beltonen toewijzen, 57
- contactgroepen maken, 57
- contactkaarten maken, 54
- contactkaarten zoeken, 55

snelkeuzenummers toewijzen, 56
standaardtelefoonnummers en -adressen toewijzen, 56
synchroniseren, 58

datum en tijd, 98

dictafoon *zie media*

Flash-speler *zie media*

Galerij *zie media*

geheugenkaarten
back-up maken van gegevens, 93
beveiligen, 93
formatteren, 92
gegevens herstellen, 93

GPS
activeren van methode voor positiebepaling, 81
navigatie, 82
reisgegevens bijhouden, 82

ImageEditor, 47

klok
alarm afzetten, 78
alarm instellen, 78
instellingen wijzigen, 78
wereldklok maken, 78

media
bestanden openen in Galerij, 41
Flash-bestanden afspelen, 51
mediabestanden afspelen, 41, 51
spraakmemo's afspelen, 52
spraakmemo's opnemen, 52
streaming content openen, 42, 52

muziekspeler
afspeellijsten maken, 38
bestanden aan de muziekbibliotheek toevoegen, 36

muziekbestanden op toestel zetten, 36

omrekenen
maten omrekenen, 81
valuta omrekenen, 80
valuta's toevoegen, 79
wisselkoers instellen, 79

opmerkingen
maken van notities, 63
synchroniseren, 63

oproepen
bekijken van gemiste, 13
blokkeren, 14, 105
doorschakelen, 14, 104
kiezen, 12
pauze invoegen, 13
recente gekozen nummers bekijken, 14

Oxford, 83

packet-gegevens, 34, 108

PC Studio
gebruiken, 74
instellen van USB-modus, 73
plaatsen, 53

PDF *zie Adobe Reader*

plaatsen, 83

Quickoffice
bijwerken van quickoffice, 62
documenten openen, 60
documenten zoeken, 61

Radio, 49

RealPlayer *zie media*

ShoZu, 42

standby-stand, 97

taal, 98

toebehoren, 99

toegangspunten, 107

toepassingen
    certificaten verifiëren, 89
    ondersteunde, 88
    opties wijzigen, 89
    plaatsen, 88

tonen, 97

Videobewerker, 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-G810

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

*** Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.**